



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ

IN 20011 SPA масажор за крака

inSPORTline MM-18A-J3



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ	4
УПОТРЕБА	4
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.....	4
СЪХРАНЕНИЕ.....	4
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	4
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	5
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	5
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ	5

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдещи справки.
- Не потапяйте устройството във вода по време на поддръжка и почистване.
- Ползвайте хидромасажната вана само в седнало положение. Не ползвайте прави.
- Не изключвайте от захранване с мокри ръце. Не пипайте устройството с мокри ръце.
- Не използвайте устройството, ако имате нараняване на крака или стъпалото или се възстановявате след операция.
- Не използвайте по-дълго от 60 минути. Препоръчително е да почивате 10-15 минути между отделните сесии.
- Не ползвайте, докато спите, уморени сте или ще заспите.
- Винаги изключвайте след употреба. Не оставайте хидромасажната вана неизключена.
- Не използвайте в близост до включено устройство.
- Деца под 18 години, могат да ползват ваната само с родителски контрол. Възрастни хора с ментални проблеми, също ползват ваната с контрол на придружител.
- Не използвайте ваната, ако захранващия кабел е наранен или повреден.
- Не използвайте повредено устройство.
- Хората, страдащи от кожни заболявания, наранявания или възстановяващи се след операция, могат да използват уреда само след консултация с лекар.
- Използвайте само оригинални части при ремонт.
- При ремонт се обръщайте към оторизиран сервиз.
- Не използвайте в помещения с висока влажност, като сауни и бани.
- Преди употреба, проверете изправността на спа масажора.
- Прекомерната употреба може да причини прегряване и да намали живота на хидромасажната вана.
- Спа масажорът не е медицински продукт.
- Предназначен за употреба в домашни условия.
- За да избегнете зачервяване на кожата, не използвайте повече от 60 минути.
- Консултирайте се с лекар преди употреба.
- При болка и дискомфорт, спрете хидромасажната вана незабавно.
- Не премествайте ваната, като дърпате захранващия кабел.
- Изключете, преди да изключите от източника на захранване.
- Пазете захранващия кабел далеч от топлина и влага.
- Не използвайте 30 минути преди и след хранене.
- Съхранявайте устройството на сухо и хладно място. Не оставяйте вода вътре, ако стайната температура е под 0°C.
- Налейте вода и след това включете. Загрейте водата до + 40 ° C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не включвайте и не работете с устройството, ако вътре няма вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът е само за домашна употреба и не е предназначен за медицинска употреба. Ако децата използват уреда, те трябва да са под надзор на възрастни. Това устройство не е играчка.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Бутон	Функция	Стойност	Настройки
ON / OFF	Включване / изключване		
Temp + / -	Настройка на температура	35 °C	35 °C-48 °C
Red light	Включване / изключване на червена светлина	Off/Изключено	On/Включено
Bubble	Включване / изключване на балончета	Off/Изключено	On/Включено
LED display	Показва температура на водата		

УПОТРЕБА

Преди да включите, напълнете ваната с вода. Никога не използвайте уреда, ако няма вода.

1. Проверете за изправност на частите (захранващ кабел, щепсел)
2. Поставете хидромасажната вана на равна повърхност.
 - Седнете на стол. Никога не ползвайте прави.
 - Не включвайте веднага в контакт.
3. Напълнете с вода. Не ползвайте преди да сте напълнили вода.
 - Наливайте вода във ваната от съд за пълнене на вода.
 - Не поставяйте ваната под струя течаща вода.
 - Не мокрете контролния панел.
 - Можете да използвате вода с температура 40 ° C, за да ускорите загряването
 - Включете захранващият кабел в контакт.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете, преди да започнете да почиствате.
- Уверете се, че отводнителната част е затворена и кабелът е скрит.
- Измийте тавата само със суха, мека кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.
 - Не потапяйте уреда във вода.

СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете и отавете да изстине.
- Подсушете.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- За употреба на закрито.
- Не съхранявайте в близост до източници на топлина.

НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Причина	Решение
Загряването на водата не работи	Нагревателят е изключен. Максималната температура е достигната. Температурата на водата е зададена с ниска стойност. Водата в тавата е по-топла от зададената температура.	Натиснете TEMP + за да увеличите температурата.
Устройството не работи.	Прегряване.	Опитайте да налееете студена вода във ваната или да нулирате зададената температура.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Наименование	Хидромасажна вана
Напрежение	220 V / 50 Hz
Мощност	500 W
Тегло	1.8 kg

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или ако възможният ремонт е неикономичен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкото депо.

С правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, допитайте се до местните власти, за да избегнете санкции.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции. Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда. Неправилна поддръжка Механични повреди Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) Неизбежно събитие, природно бедствие Корекции, направени от неквалифициран човек Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без серийен номер. Ако Купувачът не

докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.



Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20
Телефон: 0894 566 060
E-mail: office@yako.bg
Web: www.yako.bg
www.insportline.bg

Дистрибутор: САКСО ООД
Гр. Русе, ул. Сакар Планина 1
Тел: +359 894 566 060
Web: www.yako.bg



Производител/Вносител: SevenSport S.r.o.
Адрес: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic