



Ръководство на потребителя – BG

IN 5062 Крачкомер inSPORTline DUO (PR046-A02)



Начин на използване

Крачкомера ви се закачва лесно на колана или на самите панталони или гащи. За да работи правилно трябва да е поставен успоредно спрямо земята.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следните ситуации могат да доведат до грешки при измерване:

1. Крачкомерът трябва да се монтира в перпендикулярно на земята положение. Ъгъла на разположение на лицевата страна на уреда трябва да е поне 60°.
2. Крачкомерът трябва да се използва по време на движение.
3. Крачкомерът може да се ползва и при други дейности, като ходене и тичане.

4. Потребителят не трябва да се движи разбъркано или с неравномерни крачки.

Употреба

1. Натиснете RESET бутона за нулиране на дисплея.
2. Закачете крачкомера на колана или на самите панталони
3. Устройството е готово за употреба, вече можете да си броите стъпките.

Смяна на батериите

За да намалите риска от повреда на уреда не сменяйте самостоятелно батериите, а се консултирайте с производителя или с класифициран специалист. За захранването на крачкомера са подходящи батерии от тип LR1130.