



-

inSPORTline

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
СТОЙКА.....	3
СТОЙКА.....	3
ТЯЛО.....	3
ГЛАВА	3
ПОЗИЦИЯ НА РАМЕНЕТА	4
ПОЗИЦИЯ НА ЛАКТИТЕ И РЪЦЕТЕ	4
ЗАСТАВАНЕ НА МЯСТО.....	4
КАК ДА НАМЕРИТЕ СТРЕЛА	4
СТРЕЛА	4
ПОДГОТОВКА.....	4
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	5
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ.....	5

Моля, прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдещи справки. Децата могат да използват лъка само под наблюдението на възрастни.

Не насочвайте лък към хората, дори и да нямате стрела.

Насочете се към земята, докато поставяте стрелата върху

Свалете бижута или часовници, когато се прицелвате и стреляте.

Избягвайте да стреляте с празен лък (теглене на тетивата без да сте заредили стрела).

Препоръчваме да носите протектор за ръката.

Не дърпайте лъка.

Използвайте само по предназначение, не модифицирайте лъка.

Винаги проверявайте своя лък, тетива и стрели. Ако забележите признания на повреда или износване, незабавно спрете да го използвате.

Преди стрелба се уверете, че стрелбата по мишната е безопасна.

Проверете дали на стрелбището няма движение на хора, животни и дали на стрелбището има нещо, което може да се повреди при стрелба с лък.

Мишната трябва да е достатъчно здрава, но да може стрела да се забие в нея.

Не стреляйте точно над себе си.

Винаги използвайте препоръчаните стрели.

Други лица трябва да стоят зад лицето, което стреля.

Никога не влизайте в стрелбището на друг човек, изчакайте, докато ви кажат, че е безопасно и тогава влизайте в стрелбището.

Никога не стойте близо до човек, който стреля с лък.

Не пийте алкохол и не приемайте лекарства или наркотици, които влияят на преценката ви преди или по време на стрелба с лък.

Не стреляйте над хълмове, хребети или препятствия.

Подходящ за развлекателни цели.

Поставете краката си на ширината на раменете и тежестта ви е равномерно върху двата крака. Дръжте краката си отпуснати, не напрягайте коленете. Завъртете леко торса и раменете си към целта(ите).

Дръжте тялото си изправено. Научете правилната поза и се научете да я спазвате. Ключицата трябва да е успоредна на стрелата. Бедрата трябва да са прави, без да се огъват напред или назад към или от лъка. Не огъвайте тялото на която и да е страна и не се накланяйте. Ако се наведете твърде много, може да се наложи да изпъвате тетивата

Дръжте главата си изправена и брадичката на нивото на земята. След това обърнете лицето си към целта.

Рамото на стрелящата ръка е в естествена позиция, след като лакътят и долната част на ръката са готови за стрелба. Рамото на ръката, която държи лъка, трябва да бъде в естествена позиция. Не движете рамото си нагоре или надолу.

Лакътят на освобождаващата ръка трябва да сочи встрани от целта, предмишницата да е успоредна на земята. Лакътят на ръката, която държи лъка, трябва да сочи навън и леко надолу. При правилна позиция лакътят на ръката, която държи лъка, е леко свит. Палецът, който държи дръжката, трябва да е под ъгъл от 45° спрямо дръжката.

При стрелба с рефлексни лъкове стрелецът в повечето случаи поставя тетивата под брадичката или в ъгъла на устата. При стрелба с лъкове скрипец стрелецът в повечето случаи поставя тетивата по протежение или малко зад челюстта. Всеки стрелец има различно разположение на тетивата, важно е да намерите една точка, където можете редовно да поставяте тетивата при изтегляне.

Поставете стрелата върху тетивата без прекомерно движение на лъка. Стрелата не трябва да е здраво поставена.

Оптималната дължина на стрелата е различна за всеки потребител. Определя се от дължината на ръцете на стрелеца, не зависи от вида на лъка. Важно е всеки да знае дължината на своята стрела и да я използва. Ако стрелите са твърде къси или твърде дълги, лъкът не може да развие пълно опъване. Дължината на стрелата (или тегленето) е дадена в инчове (1" = 2,54 см). Вземете лявата си ръка и измерете разстоянието от брадичката до втората става на левия палец. Това измерване е дължината на тегленето ви за спорт и стрелба с лък по мишени.

Не излагайте лъка на екстремни температури (високи или ниски) и го съхранявайте на сухо и сенчесто място.

Не дърпайте лъка.

Използвайте само точната дължина на тетивата.

Избягвайте да стреляте с празен лък (освободете тетивата).

Докато стреляте, проверете дали лъкът не е повреден и че е ориентиран на правилната страна (по-силното рамо на лъка трябва да е отдолу).

Тетивата трябва да е суха.

Съхранявайте лъка без опъната тетива.

Използване на обтегача на тетивата:

1. Поставете ухото на тетивата на единия край на лъка на определеното място, оставете другия край свободен. 2. От едната страна поставете обтегача върху тетивата, а от другата го плъзнете върху лъка зад горната чупка на раменете. 3. Стъпете, издърпайте лъка нагоре, докато рменете се огънат достатъчно, за да паснат на свободния край на тетивата и върха на ръката. 4. Разхлабете лъка, махнете обтегача и проверете дали тетивата приляга добре на раменете и минава през жлебовете на раменете.

Над крака

" Поставете ухото на тетивата върху дръжката на долната част на рамото (внимавайте, рефлексните лъкове имат краища на рамената, обрънати напред!) " Завъртете лъка така, че дръжката да лежи върху задната част на бедрото и края на долната част на ръката е вклиnen зад глазена. " Хванете лъка за горната част на рамото и огънете така, че да има РАВНО ОГЪВАНЕ НА ДВЕТЕ РАМЕНА и поставете втората примка на тетивата върху държача на тетивата на горната част на рамото " След монтирането "излезте" от лък, проверете дали тетивата е поставена правилно върху тях държачите. Ако е необходимо, изправете тетивата така, че да минава през центъра на рамената на лъка.

В края на полезния живот на продукта или в случай, че по-нататъшният ремонт вече не би бил икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране. Така ще помогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарущаване на разпоредбите.

,

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно слобождане, не добре слобожени елементи на уреда.

Неправилна поддръжка

Механични повреди

Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)

Неизбежно събитие, природно бедствие

Корекции, направени от неквалифициран човек

Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на реклами

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на реклами Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема.

Продавачът си запазва правото да предяди иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяди претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектирани Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики.

Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Дистрибутор:

Офис: Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20

Телефон: 0894 566 060

E-mail: office@yako.bg <<mailto:office@yako.bg>>

Дистрибутор: САКСО ООД

Гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Тел: +359 894 566 060

Web: www.yako.bg