

## Инструкция за употреба и правила

Номер на продукт sp 2307



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Винаги носете каска.
- Без каскадърско каране, скачане или спускане.
- Не се използва по пътища, магистрали или улици.
- За възраст: от 5 до 14 години
- Не за деца с телесно тегло над 100 кг
- Трябва да се носи защитно оборудване.
- Необходимо е да се обърне внимание на всички заключващи устройства преди всяко използване на тротинетката.

**Разгъване на тротинетката:**

1. Освободете затягащия лост на кормилото.
2. Извадете дръжките от куките и ги щракнете в гнездата.
3. Отворете заключващия лост.
4. Издърпайте лостчето нагоре и разгънете тротинетката докато щракне и затворете заключващия механизъм.
5. Чрез натискане на пружинния механизъм нагласете височината на кормилото.
6. Затворете затягащия лост на кормилото.

**Сгъване на тротинетката:**

1. Отворете предпазния лост
2. Приберете издигнатото кормило надолу
3. Извадете ръкохватките и ги закачете на куките
4. Издърпайте предпазното лостче и сгънете кормилната част към основата.

**Предупреждение:**

- Препоръчително е да използвате предпазни средства (протектори за лакти, колене, ръкавици) и обувки с гумени подметки.
- Използвайте тротинетката на места, предназначени за безопасно каране (детски площадки и тротоари).
- Не карайте по пътищата! По-добре е да не се опитвате с трик скокове или да карате по стръмни места.

**Прочетете внимателно инструкциите, преди да сглобите тротинетката.**

**Правилната инсталация трябва да се извършва от възрастен.**

Информация можете да намерите и на [www.yako.bg](http://www.yako.bg)