




РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 2733, IN 20923 Кросоувър машина Body-Solid



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.....	3
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ	4
СПИСЪК НА ЧАСТИ	4
СПИСЪК С ЧАСТИ.....	5
ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ	7
РАЗШИРЕНО ОБОРУДВАНЕ	12
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	13

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате устройството, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Прочетете внимателно ръководството преди сглобяване и употреба на машината, за да избегнете наранявания. Инструктирайте другите потребители относно правилата за безопасност. Не отстранявайте предупредителните етикети от оборудването.
2. Дръжте ръцете, краката или косата далеч от движещите се части.
3. Преди да започнете упражнения, консултирайте се с Вашия лекар относно здравословното си състояние. Той/тя може да Ви посъветва за оптималното натоварване и честота. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на части от тялото. Особено се консултирайте със състоянието си, ако приемате лекарства или сте претърпели нараняване.
4. Ако усетите някакъв дискомфорт или друга аномалия, спрете тренировката. Не тренирайте, ако усещате: болка или стягане в гърдите, неравномерен сърдечен ритъм, задух, гадене или замаяност. Ако изпитате някакви проблеми, консултирайте се отново с Вашия лекар.
5. Устройството е предназначено само за употреба от възрастни. Не позволявайте на деца или домашни любимци да го използват.
6. Поставете устройството върху равна и твърда повърхност. Използвайте постелка, за да предпазите подовото покритие. Спазвайте разстояние от поне 0,6 м от друго оборудване в помещението.
7. Преди да използвате оборудването, уверете се, че всички винтове са правилно затегнати. Сменете повредените или прекомерно износени части незабавно. Правилната поддръжка ще удължи живота на оборудването.
8. Нито една регулируема част не трябва да стърчи, за да не възпрепятства движението на потребителя. По време на употреба Не докосвайте въжетата и макарите. Не пъхайте нищо в отворите.
9. Преди тренировка се уверете, че всички карабинери са правилно закрепени.
10. Използвайте устройството само в съответствие с ръководството. Сменяйте износените части незабавно. Не тренирайте на повредено оборудване.
11. Носете подходящи дрехи по време на тренировка. Избягвайте широки дрехи, които лесно могат да се закачат в хваща. Носете обувки.
12. Не използвайте устройството на открито или в близост до вода.
13. Устройството не е предназначено като терапевтично помощно средство.
14. Не тренирайте на устройството приблизително 1 час преди и след хранене.
15. Загрейте и разтегнете се адекватно преди тренировка.
16. Когато местите устройството, внимавайте да не нараните гърба си или други части на тялото си. Ако е необходимо, помолете друг възрастен за помощ.
17. Бъдете особено внимателни и проверявайте въжетата и макарите ежедневно. Тези части са склонни към бързо износване. Ако откриете износване или повреда, не използвайте оборудването, докато частите не бъдат сменени.
18. При сглобяване, стриктно следвайте инструкциите и не се опитвайте да сте с една крачка напред. Неправилното сглобяване може да причини необратими щети.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Размери: 208x285x100 см
- Съвместими товари: стандартни.
- Категория S – подходяща за професионална или търговска употреба.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

За сглобяването ще ви трябват тези основни инструменти:

- Стандартен комплект ключове
- Комплект метрични гаечни ключове
- Динамометрични ключове (отвертки)
- Комплект шестостенни ключове






ВНИМАНИЕ!



- Поставете отделните компоненти върху равна и чиста повърхност, следвайки дадената процедура.
- Поддържайте свободно пространство около устройството от съображения за безопасност.
- За по-добър външен вид, монтирайте всички винтове в една и съща посока, освен ако не е посочено друго

в противен случай.


- Винаги оставайте достатъчно място за евентуални корекции.
- Винаги се уверявайте, че винтовете и връзките са правилно затегнати.
- При сглобяване затегнете напълно винтовете съгласно инструкциите във всяка стъпка.




СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

Част	Външен вид	Размер	Описание	Номер
1		M12x75 мм	Винт	10
2		M12x70 мм	Винт	2
3		M10x75 мм	Винт	2
4		M10x40 мм	Винт	6
5		M12	Найлонова гайка	12
6		M10	Найлонова гайка	8
7		½"	Найлонова гайка	6
8		M12	Пералня	2
9		50x50 мм	Край	4

10		60x50 мм	Найлонова втулка	4
11		1"	Край на топката	4
12		110 мм	макара	8
13		50x50 мм	Клапа	6
14		8 мм	Карабина	2
15		50 мм	Гумена подложка	2
16		5170 мм	Стоманено въже	2
17		5/8"	Вложка за ролка	2

СПИСЪК С ЧАСТИ

Част	Външен вид	Описание	Номер
И		Вертикална рамка	2
Б		База	2


С		L-образна скоба	2
Д		Рамка за тегло	2
Е		Свързваща плоча	2
Ф		Дясна опора	1
Г		Лява подкрепа	1
Н		Държач за централна ролка	2
"		Държач на ролка	4
до		Опора	1
до		Дръжка	2

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Първо затегнете винтовете с пръсти. След това ги затегнете добре с отвертка или гаечен ключ. Някои части може вече да са предварително сглобени. Не можете да затегнете напълно найлоновите гайки с пръсти. Трябва да използвате инструмент.


Стъпка 1

- A. Поставете крачетата от двата края на рамката (B). Използвайте крачета 50x50 мм.
- B. Прикрепете ролковата дръжка (I) от двете страни на основата (B). Използвайте $\frac{1}{2}$ " найлонови гайки.
- C. Поставете найлонови капси в двете рамки за тежести (D). Използвайте капси 60x50 мм.
- D. Поставете крайните капачки на двете рамки за тежести (D). Използвайте крайни капачки 50x50 мм.
- E. Поставете капачките на сферичните краища в горната част на дясната и лявата рамка за тежести (D). Използвайте сферичния край 1" крайна капачка.
- F. Поставете гумени шайби върху долните ръбове на рамките за тежести (D). Използвайте 50 мм подложка.
- G. Поставете скобата на централната макара (H) на всяка рамка с тежести (D). Използвайте найлонови гайки $\frac{1}{2}$ ".




Стъпка 2

- A. Прикрепете вертикалната рамка (A) към основата (B), като използвате болтове M12x70, шайби M12 и Найлонови гайки M12.
- B. Прикрепете L-образни скоби (C) към всяка вертикална рамка (A) и след това към основата (B) с помощта на винтове Найлонови гайки M12x75 и M12.
- C. Поставете крайните капачки в началото на вертикалната рамка (A). Използвайте крайни капачки 50x50 мм.
- D. Плъзнете двете рамки за тежести (D) върху вертикалните рамки (A).
- E. Монтирайте скобите на макарите (I) върху лявата опора (G) и дясната опора (F). Използвайте ½" nylon орех.



Стъпка 3


- А. Прикрепете гредата (J) към лявата вертикална рамка (А), като използвате лявата опора (G) и свързващата плоча (Е).
Използвайте болтове M12x75 и наилонови гайки M12.
- В. Прикрепете гредата (J) към дясната вертикална рамка (А), като използвате дясната опора (F) и свързващата плоча (Е).
Използвайте болтове M12x75 и наилонови гайки M12.



Стъпка 4


Обърнете внимание на правилното разположение на шайбите. Шайбите трябва да се монтират заедно с въжетата.

- A. Ролките трябва да бъдат монтирани в двата държача за ролки (I) в основата. Използвайте ролки 110 мм, болтове M10x40 и наилонови гайки M10.
- Б. Макариците трябва да бъдат монтирани в двата централни държача за макари (H) на товарните рамки (D). Използвайте ролка 110 мм, болт M10x40 и наилонови гайки M10.
- С. Ролките трябва да бъдат монтирани в двата централни държача на ролки (H) в горната част на машината.
- D. Макариците трябва да бъдат монтирани между свързващите плочи (E) и лявата опора (G) и дясната опора (F). Използвайте шайби 110 мм, вложка 5/8", болтове M10x75 и наилонови гайки M10.




Стъпка 5

- А. Прекарайте лявото въже (5170 мм) през макарата в точка L1 и го заведете нагоре до точка L2. След това прекарайте въжето отново през макарата и надолу до точка L3. Прекарайте го отново през макарата и го заведете нагоре до точка L4. Прекарайте въжето през последната макара и завършете монтажа на въжето от лявата страна.
- Б. Прекарайте дясното въже (5170 мм) през макарата в точка R1 и го заведете нагоре до точка R2. След това прекарайте въжето отново през макарата и надолу до точка R3. Прекарайте го отново през макарата и го заведете нагоре до точка R4. Прекарайте въжето през последната макара и завършете монтажа на въжето от дясната страна.
- С. Прикрепете карабинери към краищата на въжетата и завийте дръжките (К) върху карабинерите. Използвайте карабинери 8 мм.



РАЗШИРЕНО УСТРОЙСТВО



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения на термини

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е СAKCO OOD, със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. "Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност. "Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон.

Поради приложимите законови разпоредби се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Потребител купувач“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

„Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или използва услуги за целите на своята дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се урежда от рамковия договор за покупка и общите условия, доколкото те се прилагат за него, както и от Търговския закон.“

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламации са валидни и обвързващи, освен ако страните не са уговорили друго в договора за покупко-продажба или в допълнение към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата за стоките, бележката за доставка или друг документ за стоките е посочена различна продължителност на гаранционния срок, предоставен от продавача. Законоустановената продължителност на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

Чрез гаранция за качество продавачът се задължава, че доставените стоки ще бъдат годни за употреба по обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- вина на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в курбелите и курбелите към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части по време на нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се части механизми, шарнирни съединения и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални интервенции
- неправилно боравене или неподходящо поставяне, излагане на ниски или високи температури, излагане на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за оплаквания

Процедура за предявяване на рекламация за дефект на стоки

Купувачът е длъжен да огледа стоките, доставени от Продавача, възможно най-скоро след прехвърлянето на риска от повреда на стоките или след тяхната доставка. Купувачът трябва да извърши огледа по начин, който да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити по време на разумен професионален оглед.

При предявяване на рекламация на стоките, купувачът е длъжен, по искане на продавача, да докаже покупката и основателността на рекламацията чрез фактура или товарителница с посочения производствен (сериен) номер, или същите документи без серийния номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията чрез тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. гаранционните условия не са били изпълнени, дефектът е бил съобщен по погрешка и др.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на така съобщения от купувача дефект. В този случай изчисляването на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работа и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да поиска възстановяване на разходите, направени във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът предяви рекламация за дефекти в стоки, покрити от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или устройство с безупречно. Със съгласието на купувача, продавачът има право да достави други стоки, които са напълно функционално съвместими, но поне имат същите или по-добри технически параметри, в замяна на дефектните стоки. Изборът относно начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф е на продавача.

Продавачът урежда рекламацията не по-късно от 30 дни от доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. За ден на уреждане се счита денят, в който ремонтираната или заменената стока е била предадена на купувача. Ако продавачът не е в състояние да уреди рекламацията в определения срок поради естеството на дефекта, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансово обезщетение под формата на кредитно известие.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg