



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ - БГ

**IN 21969 Компресионен масажор за крака inSPORTline
Beinhowair**



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	3
ШОФЬОР И ИЗПОЛЗВАНЕ	4
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.....	4
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ.....	5
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	5
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ	5


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки. Не използвайте
- неодобрени резервни части.
- Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате продукта у дома. Винаги възлагайте ремонта на оторизиран дилър или сервиз.
- Не използвайте устройството, ако захранващият кабел е повреден. Нека кабелът бъде заменен от оторизиран дилър или сервизен център.
- Не използвайте и не съхранявайте на места с висока температура и влажност. Изключете уреда от контакта след употреба.
- Не използвайте устройството повече от 15 минути без почивка.
- Ако възникне дефект или продуктът не работи правилно, незабавно спрете работата.
- Ако температурата е твърде висока или продуктът започне да мирише, незабавно спрете работата и го изключете от контакта.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- Продуктът не трябва да се използва от хора с намалени двигателни умения, липса на физически или умствени способности или опит и знания (включително деца).
- Той не служи като медицинска или терапевтична помощ. За домашна
- употреба.

Не използвайте устройството, ако:


- Чувствителни сте към топлина.
- Не е подходящ за деца, възрастни хора или бременни жени.
- Хора, страдащи от: чувствителност на кожата, зачервяване, екзема, сърдечни заболявания, тумори, високо кръвно налягане, остеопороза, нестабилно кръвно налягане и др.
- Хора, използващи пейсмейкър или други медицински устройства. Хора, подложени на
- каквото и да е лечение.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1. Захранващ кабел
2. Масаж на прасеца
3. Масаж на краката
4. Масаж на бедрата
5. Контролер
6. Кабели

ШОФЬОР И ИЗПОЛЗВАНЕ



1. Смяна на режима
2. Включване / изключване
3. Отопление
4. Регулиране на интензитета

Свържете адаптера към устройството и след това към захранването. Продуктът се стартира в режим на готовност.



За да започнете, натиснете бутона, когато устройството е в режим на готовност. Настройката по подразбиране е нагряване и интензивност до 1. Започва 15-минутното обратно броене. Ако натиснете бутона по време на масажа, масажът ще бъде изключен. Масажът се изключва след 15 минути работа и влиза в режим на готовност.

Изберете вида на масажа:



1. Цялостен масаж на стъпалата, прасците и бедрата.
2. Масажирайте по ред: бедра, прасци и стъпала
3. Масаж по ред: стъпала, прасци и бедра Видът на масажа се обозначава с индикатори.



Натиснете бутона, за да започнете отоплението в областта на прасците и краката. Използвайте индикатора, за да проверите състоянието.



Натиснете бутона, за да увеличите интензивността с до 4 нива. Можете да разберете нивото на интензивност с помощта на индикатора.



Натиснете бутона, за да намалите интензивността с до 4 нива. Можете да разберете нивото на интензивност с помощта на индикатора.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и изключен от контакта. Избършете
- продукта със суха, мека кърпа.

- Не почиствайте продукта и аксесоарите с агресивни почистващи препарати. Съхранявайте
- продукта на хладно и сухо място.
- Избягвайте продължително излагане на слънчева светлина или влажна среда.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Разстройство	Възможен проблем	Възможно решение
Продуктът не работи	Захранващият кабел не е свързан правилно	Свържете захранващия кабел
	Прекъсвачът на захранването е изключен	Включете превключвателя на захранването
Функцията за отопление не работи	Защита срещу прегряване автоматично се изключва охладително	Отоплението започва, след като функцията се
Предаването на слаби звуци по време на звуци идва от движението на двигателя		Нормално състояние на двигателя

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт би бил икономически неизгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия пункт за събиране, определен за тази цел.

Изхвърляйки го правилно, вие ще спомогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на негативно въздействие върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушения и последващи санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а ги предайте на официален пункт за събиране за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Общи разпоредби и определения

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламация регламентират условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламациите, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Coll., За защита на потребителите, както е изменен, дори по въпроси, обхванати от тази гаранция условия и процедурата за подаване на жалби.

Продавачът е дружеството SEVEN SPORT sro със седалище Strakonická 1151 / 2c, Прага 150 00, IČ: 26847264, вписано в търговския регистър, воден от Окръжния съд в Прага, раздел C, вмъкване 116888.

Поради действащата правна уредба се прави разлика между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Купувач-потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в хода на своята търговия или бизнес.

„Купувач, който не е, потребител“, е предприемач, който купува продукти или използва услуги за целите на своя бизнес с тези продукти или услуги. Този купувач се ръководи от рамковото споразумение за покупка и бизнес условията до степен, която се отнася за него.

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламация са неразделна част от всеки договор за покупка, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламация са валидни и обвързващи, освен ако страните не уговорят друго в договора за покупка или в допълнение към този договор или друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача гаранция за качеството на стоките за период от 24 месеца, ако от гаранционната карта, фактурата за стоките, известието за доставка или друг документ за стоката не посочва различна продължителност на гаранционния период, предоставен от продавача. Законовият срок на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

С гаранцията за качество продавачът поема задължението доставените стоки да бъдат подходящи за нормална употреба за определен период от време, или за договорената цел и че тя запазва обичайната, или договорени имоти.

Гаранционните условия не се прилагат за причинени дефекти (ако е приложимо за закупения продукт):

- по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилно сглобяване, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в дръжките и дръжките към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части при нормална употреба (например гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки / блокове, верига, гуми, касета / многоколесни и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие от
- непрофесионални намеси
- неправилно боравене или неправилно поставяне поради ниска или висока температура, излагане на вода, непропорционално налягане и удар, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за рекламации

Процедура за заявяване на дефект в стоките

Купувачът е длъжен да инспектира стоките, доставени от продавача, възможно най-скоро след риска от повреда на стоките, респ. след доставката му. Проверката трябва да бъде извършена от купувача по такъв начин, че да идентифицира всички дефекти, които могат да бъдат установени по време на разумна професионална проверка.

При заявяване на стоки купувачът е длъжен по искане на продавача да докаже покупката и обосновката на рекламацията чрез фактура или известие за доставка със сериен номер или същите документи без сериен номер. Ако купувачът не докаже легитимността на жалбата с тези документи, продавачът има право да отхвърли жалбата.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. Условието на гаранцията не са били изпълнени, дефектът е докладван по погрешка и т.н.), продавачът има право да изиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с премахването така дефектът е докладван от купувача. В този случай изчисляването на интервенцията на услугата ще се основава на валидния ценоразпис на изпълнението на работата и транспортните разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че заявеният продукт не е дефектен, претенцията се счита за неоправдана. Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на разходи, направени във връзка с необоснована жалба.

В случай, че купувачът се оплаче от дефекти в стоките, обхванати от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или оборудване с безотказна. Със съгласието на купувача, продавачът има право да достави в замяна на дефектни стоки други стоки, напълно функционално съвместими, но поне същите или по-добри технически параметри. Изборът по отношение на метода за разглеждане на жалбата съгласно този параграф принадлежи на продавача.

Продавачът ще разгледа жалбата не по-късно от 30 дни от доставката на дефектните стоки, освен ако не е уговорен по-дълъг период. За ден на сетълмента се счита денят, в който стоките са били ремонтирани или заменени

предадени на купувача. Ако продавачът не е в състояние да разгледа жалбата в рамките на посочения срок поради естеството на дефекта, той ще се споразумее с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на кредитна бележка.

Чехия

СЕДЕМ СПОРТ sro

Местожителство: Strakonická 1151 / 2c, Прага 5, 150 00, Чехия Dělnická

Централно управление: 957, Vítkov, 749 01

Оплаквания и обслужване: Черменска 486, Витков 749 01

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ: 26847264 ддс номер: CZ26847264

Телефон: + 420 556 300 970
Поща: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Уеб: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline sro

Седалище, жалби, обслужване: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ: 36311723

ддс номер: SK2020177082

Телефон: + 421 (0) 326 526 701
Поща: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Уеб: www.inSPORTline.sk

Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: