



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 2 2981 Кабелна система за домашен фитнес inSPORTline Puley 100

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
СПИСЪК С ЧАСТИ	4
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И УПОТРЕБА.....	5
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	5
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ.....	5


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете ръководството преди употреба и сглобяване и го запазете за бъдещи справки.
- Продуктът не е играчка, дръжте далеч от деца и домашни любимци.
- Не оставяйте деца и животни без надзор около макарите.
- Редовно проверявайте продукта за повреди или износване.
- Не модифицирайте продукта.
- Преди да завършите сглобяването, проверете дали всички части са комплектни и невредими. Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари. Не правете неотризирирани модификации по продукта.
- Сглобяването може да се извършва само от възрастен. Преди употреба проверете дали продуктът е правилно сглобен и закрепен. Това устройство трябва да бъде правилно сглобено и закрепено, за да се предотврати нараняване на потребителя. Ако устройството не работи правилно, показва признаци на повреда или износване, незабавно спрете да го използвате. Повредените или износени части трябва да бъдат сменени незабавно.
- Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете тренировъчна програма.
- Прочетете всички инструкции и предупреждения преди употреба. • Винаги загревайте преди употреба.
- Само за употреба на закрито.
- Преди употреба проверете дали всички винтове и гайки са затегнати. Ако продуктът е повреден, не го използвайте.
- Упражнявайте се разумно и внимателно, не се пренапрягайте. Движенията не трябва да са резки, за да избегнете нараняване.
- Не задържайте дъха си по време на тренировка.
- Тренирайте правилно и умерено. Високоинтензивните упражнения могат да доведат до здравословни проблеми. усложнения.
- Винаги носете спортно облекло и обувки. Дръжте всички дрехи и части на тялото далеч от движещи се части.
- Изберете по-бавно темпо в началото или след по-дълга почивка след тренировка. С течение на времето можете да увеличите натоварването увеличите тялото.
- Неправилното упражнение или неспазването на предпазните мерки може да доведе до сериозни наранявания. Носете подходящо спортно облекло, включително спортни обувки.
- Обърнете внимание на сигналите на тялото си. Ако усетите никакви негативни физически реакции, незабавно спрете да тренирате и се свържете с Вашия лекар.
- Уверете се, че рамката на вратата е подходяща за закрепването. Тя трябва да е достатъчно здрава, за да издържи теглото на лоста и потребителя.
- Използвайте всички опорни винтове.
- Ако не сте сигурни относно закрепването, консултирайте се с професионалист за правилното му закрепване.
- Категория: Н за домашна употреба
- Товароносимост: 160 kg

СПИСЪК С ЧАСТИ

	Стоманено въже
	Каишка за тежести
	Каишка за упражнения за трицепс
	Дръжка
	Каишка за закрепване
	Карабина
	макара

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И УПОТРЕБА



Прикрепете макаратата към ремъка във фиксирана точка, както е показано на картинката. Прекарайте стоманения кабел през макаратата. Прикрепете тежестта към ремъка и я закрепете към стоманения кабел с помощта на карабинер.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт вече не е икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране.

Като изхвърлите този продукт правилно, ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните власти, за да избегнете потенциални нарушения и санкции.

Не изхвърляйте батериите в кошчето за боклук, а ги занесете на определените места за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения на термини

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки.

Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе.
Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Поради приложимите законови разпоредби се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Потребител купувач“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

Купувач, който не е „потребител“, е търговец, който закупува продукти или използва услуги за целите на своята дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се урежда от рамковия договор за покупка и общите условия, доколкото те се отнасят за него.

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламации са валидни и обвързващи, освен ако страните не са уговорили друго в договора за покупко-продажба или в допълнение към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако гаранционният сертификат, фактурата за стоките, бележката за доставка или друг документ за стоките не посочват различна продължителност на гаранционния срок, предоставен от продавача. Законоустановената продължителност на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

Чрез гаранция за качество продавачът се задължава, че доставените стоки ще бъдат годни за употреба по обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- грешка на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в курбелите и курбелите към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части по време на нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна система и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални интервенции
- неправилно боравене или неправилно поставяне, излагане на ниски или високи температури, излагане на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за оплаквания

Процедура за предявяване на рекламация за дефект на стоки

Купувачът е длъжен да огледа стоките, доставени от Продавача, възможно най-скоро след прехвърлянето на риска от повреда на стоките или след тяхната доставка. Купувачът трябва да извърши огледа по начин, който да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити по време на разумен професионален оглед.

При предявяване на рекламация на стоките, купувачът е длъжен, по искане на продавача, да докаже покупката и основателността на рекламацията с фактура или товарителница с посочения производствен (сериен) номер, или същия

документи без сериен номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията с тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. гаранционните условия не са били изпълнени, дефектът е бил съобщен по погрешка и др.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на така съобщения от купувача дефект. В този случай изчисляването на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работа и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да поиска възстановяване на разходите, направени във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът предяви рекламация за дефекти в стоки, покрити от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или устройство с безупречно. Със съгласието на купувача, продавачът има право да достави други стоки, които са напълно функционално съвместими, но поне имат същите или по-добри технически параметри, в замяна на дефектните стоки. Изборът относно начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф е на продавача.

Продавачът урежда рекламацията не по-късно от 30 дни от доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. За ден на уреждане се счита денят, в който ремонтираната или заменената стока е била предадена на купувача. Ако продавачът не е в състояние да уреди рекламацията в определения срок поради естеството на дефекта, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансово обезщетение под формата на кредитно известие.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр Русе, ул. Сакар плавина 1

Централен офис и склад:

гр Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис +359 894 566 060

склад +359 894 496 071

e-mail office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg