



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 29103 Компресионен масажор inSPORTline Compini

SevenSport sro си запазва правото да прави промени и подобрения на своя продукт без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg, за новата версия на ръководството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Препоръчваме да използвате по-ниска интензивност при първата употреба.
- Ако почувствате болка, дискомфорт или гадене, незабавно спрете да използвате устройството и свържете се с лекар.
- Не използвайте заедно с нагревателни устройства (одеяла, подложки и др.)
- Пазете от вода.
- Почистете и подсушете кожата преди употреба. Не използвайте върху влажна или мокра кожа.
- Лица с ограничени физически или умствени способности могат да използват продукта само под наблюдението на отговорен възрастен или настойник.
- Препоръчваме да държите крайниците си неподвижни по време на употреба. Не извършвайте никакви други дейности.
- Не консумирайте алкохол, наркотици или лекарства, които нарушават преценката по време на употреба.
- Предпазва от физически повреди.
- Ако устройството е повредено или показва някакви аномалии по време на работа, незабавно спрете работата му и не го използвайте, докато дефектът не бъде отстранен.
- Не използвайте, ако страдате от кожни заболявания; възпаления, отворени рани или незаздравели наранявания в зоната на употреба; хора след или преди операция на разширени вени; сърдечни заболявания; запушени кръвоносни съдове и др.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и животни.
- Не излагайте на пряка слънчева светлина за дълги периоди от време. Не използвайте в помещения с висока влажност (сауни, басейни и др.)
- Не заспивайте по време на употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

1x устройство, 1x USB-C кабел за зареждане, 1x ръководство

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА, СЪХРАНЕНИЕ

Преди почистване и поддръжка, изключете устройството. Почистете повърхността със 75% алкохолен разтвор. Навлажнявайте само кърпата, предотвратявайте попадането на течности в устройството. След почистване, оставете го да изсъхне свободно и го съхранявайте на чисто, сенчесто и сухо място.

ИЗПОЛЗВАНЕ

За да включите/изключите, задръжте бутона за захранване за 2 секунди.




1. Програма

2. Нагревателен диод

3. Състояние на батерията

4. Налягане



1. Включвател/изключвател и регулиране на налягането

2. Избор на програма

3. Бутон за отопление

ПРОГРАМИ

Превключването между програмите се извършва с натискане на бутона М, като превключването се извършва в цикъл F1, F2, F3, F1...

Фигура 1

Продължителност на един цикъл: макс. 90 секунди

Време за напompване на въздушната камера: 30 секунди Продължителност

на напompване на камерата до максимална стойност: 10 секунди

Налягането във въздушните камери се променя непрекъснато в зададен цикъл.

Ф2

Продължителност на един цикъл: макс. 80 секунди

Време за напompване на въздушната камера: 60 секунди

Максимално време за напompване: 10 секунди

Програмата едновременно надува две въздушни камери.

Ф3

Програмата повтаря функциите на програми F1 и F2 в цикъл.

РАЗПОЛАГАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Отворете велкрото и го поставете около прасеца си. При поставяне обърнете внимание на посоката на дисплея на контролния панел, той трябва да е обърнат нагоре.

За да започнете, задръжте бутона за захранване за 2 секунди, ще се чуе звуков сигнал, дисплеят ще светне и ще се покажат оригиналните стойности (режим F1, налягане: 60 mmHg)

Чрез натискане на бутона за включване/изключване, налягането може да се настрои на 3 стойности, 60 / 80 / 90 mmHg, като стойността се регулира циклично.

Натиснете бутона за отопление, за да стартирате/спрете отоплението (45°C ~ 55°C).

Натиснете бутона M, за да превключвате между отделните програми. Има 3 програми, от които да избирате: F1, F2, F3.

След употреба изключете контролера и след това разкопчайте велкрото.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тегло: 400 г	Размер: 600*350*2,5 мм
Номинално напрежение: 3.7V	Сила на налягане: 60/80/99 mmHg
Номинална мощност: 5W	Брой програми: F1, F2, F3
Капацитет на батерията: DC3.7V 2500 mAh полимерна батерия	Температура на нагряване: 45°C ~ 55°C
Метод на зареждане: DC5V/1500-2000, USB-C	Шум: <55 dBm
Температура на съхранение: -40°C ~ +70°C	Работна температура: +10°C ~ +40°C

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт вече не е икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране.

Като изхвърлите този продукт правилно, ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните власти, за да избегнете потенциални нарушения и санкции.

Не изхвърляйте батериите в кошчето за боклук, а ги занесете на определените места за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения на термини

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Поради приложимите законови разпоредби се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Потребител купувач“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

Купувач, който не е „потребител“, е търговец, който закупува продукти или използва услуги за целите на своята дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се урежда от рамковия договор за покупка и общите условия, доколкото те се отнасят за него.

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламации са валидни и обвързващи, освен ако страните не са уговорили друго в договора за покупко-продажба или в допълнение към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата за стоките, бележката за доставка или друг документ за стоките е посочена различна продължителност на гаранционния срок, предоставен от продавача. Законоустановената продължителност на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

Чрез гаранция за качество продавачът се задължава, че доставените стоки ще бъдат годни за употреба по обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Батерия

6-месечна гаранция за живота на батерията – номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия си капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- грешка на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в курбелите и курбелите към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части по време на нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна система и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални интервенции
- неправилно боравене или неправилно поставяне, излагане на ниски или високи температури, излагане на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за оплаквания

Процедура за предявяване на рекламация за дефект на стоки

Купувачът е длъжен да огледа стоките, доставени от Продавача, възможно най-скоро след прехвърлянето на риска от повреда на стоките или след тяхната доставка. Купувачът трябва да извърши огледа по начин, който да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити по време на разумен професионален оглед.

При предявяване на рекламация на стоките, купувачът е длъжен, по искане на продавача, да докаже покупката и основателността на рекламацията чрез фактура или товарителница с посочения производствен (сериен) номер, или същите документи без серийния номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията чрез тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. гаранционните условия не са били изпълнени, дефектът е бил съобщен по погрешка и др.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на така съобщения от купувача дефект. В този случай изчисляването на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работа и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да поиска възстановяване на разходите, направени във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът предяви рекламация за дефекти в стоки, покрити от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или устройство с безупречно. Със съгласието на купувача, продавачът има право да достави други стоки, които са напълно функционално съвместими, но поне имат същите или по-добри технически параметри, в замяна на дефектните стоки. Изборът относно начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф е на продавача.

Продавачът е длъжен да уреди рекламацията не по-късно от 30 дни от доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. За ден на уреждане се счита денят, в който ремонтираната или заменената стока е била предадена на купувача. Ако продавачът не е в състояние да уреди рекламацията в определения срок поради естеството на дефекта, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансово обезщетение под формата на кредитно известие. 4

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO

www.yako.bg



insportline

www.insportline.bg