



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ – БГ


IN 29587 Смарт часовник inSPORTline Manzoni

IN 29588 Смарт часовник inSPORTline Brosel

SevenSport s.r.o. си запазва правото да внася промени и подобрения в продукта си без предизвестие. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg за най-новата версия на ръководството.



- Сензорен екран и жестове:
 - Down – влизане в настройките
 - UP – преглед на известията
 - Right – главно меню
 - Left – икони
- Бутон за включване/изключване: активиране на дисплея / изключване на дисплея / връщане към показване на часа / стартиране / изключване
- Бутон „Спорт“: активиране на дисплея / избор на дейност / управление на музиката



1. Бутон за включване (Power)

2. Бутон „Спорт“(Sport)


3. Сензор за сърдечен ритъм и кислород

4. Порт за зареждане

Зареждане и включване

Зареждане: Свържете зарядното устройство 5V1A към порта за зареждане на гърба на часовника. Индикаторът за батерията ще се появи.

Стартиране: Устройството ще се стартира автоматично след свързване на зарядното устройство или можете да задържите бутона за включване.



Изтегляне на приложение

Изтеглете приложението GloryFit.




GloryFit

Свързване

1. Отворете приложението. Изберете вашето устройство или сканирайте QR кода.



2. Изберете устройство W2 и го свържете.




Задържете циферблата на часовника в интерфейса за 1,5 секунди и плъзнете наляво и надясно, за да изберете теми.



Можете да изтеглите още теми в приложението.



Дневни данни




Дисплей: калории, стъпки, разстояние

Показва данни за 24 часа.

Поддържа преглед на историята на стъпките до 7 дни.

Сън



Показва данни за съня. Лек сън, дълбок сън, REM сън и време на събуждане.

Проследява и дрямките.

Сърдечен ритъм



Преди да започнете да следите сърдечната си честота, уверете се, че сте сложили часовника правилно. Часовникът трябва да се носи на разстояние един пръст от китката ви. Часовникът трябва да е стегнат и да не се движи по ръката ви.

Часовникът поддържа 24-часова детекция на сърдечната честота.

Активност



Изберете типа дейност, която ще извършвате.

Можете да видите повече информация и история на упражненията в приложението.

Оксигенация на кръвта




Преди да започнете да следите кислородното насищане на кръвта, се уверете, че часовникът ви е поставен правилно. Часовникът трябва да се носи на разстояние един пръст от китката ви. Часовникът трябва да е стегнат и да не се движи по ръката ви.

Време



След като се свърже с приложението, часовникът ще показва информация за времето.

Управление на музиката



След като се свържете с приложението, можете да използвате часовника си, за да контролирате музиката, която слушате.

Дихателни упражнения



Следвайте интерфейса и повтаряйте дихателния ритъм.

Календар



След свързване с приложението ще видите календара.

Други функции: показване на съобщения, аларма, мониторинг на дишането, хронометър, таймер, намиране на устройство, калкулатор, настройка на яркостта, продължителност на активния дисплей, парола, активиране при движение, превключване на тема.

Често задавани въпроси

Уведомленията не се показват на часовника ми.

Уверете се, че известията се показват на телефона ви. Ако не е така, активирайте известията на телефона си. Отворете приложението и изберете кои известия искате да се показват.

Уверете се, че часовникът ви е свързан с телефона ви чрез Bluetooth.

Как да премахнете свързването от приложението.

Следвайте инструкциите за премахване на свързване на Bluetooth устройство, в зависимост от вашата операционна система и версия.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако възможният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и по екологичен начин в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това можете да допринесете за защитата на човешкото здраве. Ако не сте сигурни как да изхвърлите правилно продукта, попитайте местните власти, за да избегнете нарушения на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите с битовите отпадъци, а ги предайте в пункт за рециклиране.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКАНИЯ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки.

Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност.

„Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батериите – ние гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Настройки, извършени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е посочен сериен номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (например в случай, че гаранционните условия не са изпълнени или в случай на съобщаване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, възникнали от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната рекламация не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали в резултат на неверната гаранционна рекламация.

В случай че Купувачът предяви претенция за Стоките, която е законно покрита от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за гаранционни рекламации, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в срок от 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираните или заменените стоки са предадени на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоките, той и купувачът сключват споразумение за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:	
САКСО ООД зр Русе, ул. Сакар планина 1	
Централен офис и склад: зр Русе, ул. ТЕЦ Изток 20 офис: +359 894 566 060 склад: +359 894 496 071 e-mail: office@yako.bg	
	 www.yako.bg  www.insportline.bg