



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 29672 Пилатес реформатор inSPORTline Auraler




СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
СПИСЪК С ЧАСТИ	4
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	5
СГЛОБЯВАНЕ.....	6
СЪСТАВ	11
УПРАЖНЕНИЯ – горни крайници	13
УПРАЖНЕНИЯ – долни крайници.....	14
ПОДДРЪЖКА.....	15
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	16
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ	16

SevenSport sro си запазва правото да прави промени и подобрения на своя продукт без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg, за най-нова версия на ръководството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Пазете далеч от деца и домашни любимци.
- Само за един човек наведнъж.
- Ако почувствате гадене, болка в гърдите или други необичайни физически симптоми, незабавно спрете работата.
- Дръжте крайниците далеч от движещите се части. Бъдете внимателни, когато регулирате пружините.
- Поставете машината върху равна, твърда и чиста повърхност.
- Винаги носете подходящо спортно облекло и обувки, не носете широки дрехи или бижута.
- Използвайте машината само за целите, за които е проектирана.
- Не правете неоторизирани модификации.
- Отстранете всички остри предмети около устройството по време на употреба.
- Устройството трябва да бъде поставено на разстояние най-малко 0,6 м от други обекти.
- Хора с ограничени умствени или физически способности не трябва да използват машината.
- Винаги загрявайте мускулите си със загрявка преди тренировка.
- Ако по машината се появят остри ръбове, незабавно спрете да я използвате. • Не поставяйте остри предмети върху машината. Нито една регулируема част не трябва да стърчи, така че да възпрепятства движението на потребителя.
- Преди всяка употреба на машината проверете дали всички връзки са правилно закрепени.
- Товароносимост: 125 kg
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Консултирайте се с лекар, преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма. Мнението на лекар е особено важно, ако имате медицинско състояние. Продавачът не поема отговорност за каквито и да е наранявания или имуществени щети, причинени от употребата на устройството.



СПИСЪК С ЧАСТИ

				
	2x стопери	2x Винт М8*30	2x Колела	2x Винт М8*16 + шайба
				
	2x Крака	1x шестостенен ключ		
				
	2x Винт М10*40 + шайба	2x дистанционни вложки	1x Ключ	1x шестостенен ключ
				
	2x Рамка	1x Дръжка	1x Облегалка за глава	2x Опора за рамене
				
	2x Шайба за греда	1x Рефлекторна плоча		

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА



1.	Въже, ремък, кабел	10.	Поставка за крака
2.	Регулируем винт	11.	Крака
3.	Облегалка за глава	12.	П ружини и гумени р азширители
4.	Опора за рамене	13.	Рамка
5.	Облегалка	14.	Подложка за опора
6.	Стопер	15.	Сгъваема опора
7.	Кикборд	16.	Колела
8.	Дръжка	17.	Макари
9.	Рамка на дръжката		


СГЛОБЯВАНЕ


Бъдете внимателни по време на сглобяването, особено когато сглобявате движещи се части.

Сглобяването е предназначено за двама души.

Стъпка 1

	
Отрежете лентите и отстранете аксесоарите.	Разгложете и проверете дали всички части са налични.
	
Прикрепете облегалката за глава и я закрепете с винта с накатка.	Разхлабете пружините от скобата.
	
Издърпайте щифта от двете страни на рамката.	Хванете рамката и я разгънете. Помолете втори човек да ви помогне.
	
След като разгънете рамката, я закрепете с щифт.	Издърпайте щифта и поставете рамката с ролката.

	
След като поставите рамката, я закрепете с щифт.	Повторете предишните стъпки за другата страна.
	
Плъзнете щифтовете от двете страни на задната греда.	Плъзнете щифтовете от двете страни на предната греда.
	
Повдигнете и разгънете рамката на предната греда.	Закрепете рамката с помощта на щифтове от двете страни.
	
Повдигнете и разгънете рамката на задната греда. Закрепете рамката с помощта на щифтове от двете страни.	Поставете винта M10*40 в дистанционната ролка и я прокарайте през рамката на дръжката. Прикрепете шайбата от вътрешната страна.

	
Затегнете винта с помощта на гаечен ключ.	Развийте винта и гайката в горната част на рамката на дръжката.
	
Прикрепете дръжката към едната страна на рамката.	Затегнете винта с гайката.
	
Развийте винта и гайката в горната част на рамката на дръжката.	Плъзнете другата страна на дръжката в рамката и я закрепете с винт и гайка.
	
Прикрепете втората рамка на парапета към основната рамка. Поставете винта M10*40 в дистанционната ролка и я прокарайте през рамката на дръжката. Прикрепете шайбата от вътрешната страна.	Повдигнете и свалете поставката за крака.



Разхлабете пружините и фитнесластиците от рамката.



Преместете облегалката на противоположната страна.



Прикрепете ограничителите към рамката с помощта на винт M8*30.



Затегнете с помощта на шестстенен ключ.




Повторете за другата страна.



Посока и местоположение на спирките.



Закрепете пружините.



Закрепете фитнес ластичите.


	
Поставете отново поставката за крака.	Прикрепете раменните опори към основната рамка.
	
Прикрепете колелото към основната рамка, като използвате болтове и шайби M8*16.	Повторете за другата страна.
	
Прикрепете 2 крака към основната рамка.	Поставете шайби под опорите.
	
Натиснете лостове от двете страни.	Регулирайте позицията на дръжката, както е показано на снимката.
	
Прикрепете jumping board. Забележка: проверете позицията на дръжката, преди да използвате jumping board	

СГЪВАНЕ

	
Регулирайте позицията на дръжката, както е показано на снимката.	Издърпайте щифтовете от двете страни на предната греда.
	
Издърпайте щифтовете от двете страни на задната греда.	Повдигнете рамката и сгънете гредата. След това я закрепете с щифтове.
	
Повдигнете рамката и сгънете гредата. След това я закрепете с щифтове.	Издърпайте щифта и издърпайте рамката с ролката.
	
Издърпайте щифта, който закрепва двете половини на основната рамка.	Хванете дръжките под основната рамка и повдигнете рамката нагоре.



	
Закрепете двете половини на рамката с щифт.	Поставете рамките на ролките в отворите за съхранение.
	
Сгъването е завършен.	
За преразпределение:	
	
Издърпайте рамките на ролките.	Издърпайте щифтовете и разгънете рамките.

УПРАЖНЕНИЯ – горни крайници



УПРАЖНЕНИЯ – долни крайници





ПОДДРЪЖКА

- По време на сглобяването затегнете правилно всички винтове и регулирайте устройството в хоризонтално положение.
- Избършете потта след тренировка. Почистете устройството с кърпа и меки препарати. Не използвайте разтворители или агресивни препарати върху пластмасовите части.

- Поставете продукта в чисто, проветриво и сухо помещение.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт вече не е икономически изгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия определен пункт за събиране.

Като изхвърлите този продукт правилно, ще помогнете за опазването на ценни природни ресурси и ще предотвратите потенциални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните власти, за да избегнете потенциални нарушения и санкции.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Общи разпоредби и определения на термини

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е СAKCO OOD, със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Поради приложимите законови разпоредби се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител.

„Потребител купувач“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договор не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност.

Купувач, който не е „потребител“, е търговец, който закупува продукти или използва услуги за целите на своята дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се урежда от рамковия договор за покупка и общите условия, доколкото те се отнасят за него.

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между продавача и купувача. Гаранционните условия и процедурата за рекламации са валидни и обвързващи, освен ако страните не са уговорили друго в договора за покупко-продажба или в допълнение към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако гаранционният сертификат, фактурата за стоките, бележката за доставка или друг документ за стоките не посочват различна продължителност на гаранционния срок, предоставен от продавача. Законоустановената продължителност на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

Чрез гаранция за качество продавачът се задължава, че доставените стоки ще бъдат годни за употреба по обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Батерия

6-месечна гаранция за живота на батерията – номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия си капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали (ако е приложимо за закупения продукт):

- грешка на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в курбелите и курбелите към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части по време на нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна система и др.)

- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални интервенции
- неправилно боравене или неправилно поставяне, излагане на ниски или високи температури, излагане на вода, прекомерно налягане и удари, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за жалби

Процедура за предявяване на рекламация за дефект на стоки

Купувачът е длъжен да огледа стоките, доставени от Продавача, възможно най-скоро след прехвърлянето на риска от повреда на стоките или след тяхната доставка. Купувачът трябва да извърши огледа по начин, който да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити по време на разумен професионален оглед.

При предявяване на рекламация на стоките, купувачът е длъжен, по искане на продавача, да докаже покупката и основателността на рекламацията чрез фактура или товарителница с посочения производствен (сериен) номер, или същите документи без серийния номер. Ако купувачът не докаже основателността на рекламацията чрез тези документи, продавачът има право да отхвърли рекламацията.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. гаранционните условия не са били изпълнени, дефектът е бил съобщен по погрешка и др.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на така съобщения от купувача дефект. В този случай изчисляването на сервизната намеса ще се основава на валидния ценоразпис за работа и транспортни разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че рекламираният продукт не е дефектен, рекламацията се счита за неоснователна. Продавачът си запазва правото да поиска възстановяване на разходите, направени във връзка с неоснователната рекламация.

В случай че купувачът предяви рекламация за дефекти в стоки, покрити от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или устройство с безупречно. Със съгласието на купувача, продавачът има право да достави други стоки, които са напълно функционално съвместими, но поне имат същите или по-добри технически параметри, в замяна на дефектните стоки. Изборът относно начина на обработка на рекламацията съгласно този параграф е на продавача.

Продавачът урежда рекламацията не по-късно от 30 дни от доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. За ден на уреждане се счита денят, в който ремонтираната или заменената стока е била предадена на купувача. Ако продавачът не е в състояние да уреди рекламацията в определения срок поради естеството на дефекта, той се договаря с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансово обезщетение под формата на кредитно известие.

Дистрибутор:

САКСО ООД
гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:
гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20
офис: +359 894 566 060
склад: +359 894 496 071
e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg