

WORKER

CZ – Dětské odrážedlo Training Bike IN S2316



1. Otevřete krabici a zkontrolujte, jestli jsou uvnitř všechny díly kompletní. V krabici by měl být: jeden hlavní rám se zadním kolem, zadní blatník a "V" brzda, jedno řídítka, jedno sedlo, jedna vidlice s předním kolem a předním blatníkem a malý PE sáček s jednou upínací objímkou, 2 kryty upínací objímky a 2 kusy nářadí.
2. Vložte vidlici do řídicí tyče hlavního rámu.
3. Vložte upínací objímku do konce kmenové vidlice.
4. Nasad'te jeden ze dvou krytů objímky na tyč řídítek. Pak vložte řídítka do vidlice.
5. Použijte klíč k utažení upínací objímky a ke stažení krytu objímky.
6. Nasad'te druhý kryt upínací objímky na sedlovou tyč a pak vsad'te sedlovou tyč do sedlové trubky hlavního rámu, která je k rámu přivařená. Utáhněte upínací objímku pomocí klíče a stáhněte kryt objímky dolů.
7. Upravte výšku sedla a řídítek podle výšky vašeho dítěte, zkontrolujte stav V brzdy a dotáhněte všechny šrouby a matice než dítě poprvé necháte vyjet.



1



2



3



4

5

6



7

Uživatelský manuál

1. Nastavování odřáždla:

Upravte výšku sedla tak aby vaše dítě mohlo snadno dosáhnout na zem celými chodidly a mírně pokrčenými koleny. Řídítka by měla být v takové výšce, aby ruce byly drženy zhruba horizontálně. Otestujte, zda se vaše dítě cítí pohodlně v nastavené pozici; pravidelně nastavení kontrolujte.

2. První pokusy:

Jakmile je vaše dítě schopno postavit dětské odřáždlo ze země, je take schopno na tomto odřáždle jezdit. Nejsou zde potřeba dlouhá vysvětlování, jen nechte své dítě aby si odřáždlo vyzkoušelo zatímco ji/jeho sledujete jak si vede. Děti jsou mistři v učení, a vy tuto schopnost posilujete tím, že je necháte samy zkoušet. Normálně spíše rychleji přijdou na to jak toto odřáždlo může být ovládáno a řízeno. Jen dbejte na to, aby vaše dítě sedělo na sedadle a ne na rámu.

3. Jízda:

Dítě se odrazí od země střídavě levou a pravou nohou/chodidlem. Čím plynuleji se chodidla budou pohybovat od palců k patě, tím snadněji a rychleji vaše dítě pojede.

4. Ovládání:

Nejjednodušší cesta jak ovládat dětské odrážedlo je pomocí zad a zadečku. Jakmile se vaše dítě naučí a pochopí tuto zručnost, on/ona bude na odrážedle jezdit dokola tak vesele, jako na jakémkoliv jiném vozítku. S jemným rozlišením toto odrážedlo trénuje smysl pro rovnováhu, stimuluje tělesný a duševní vývoj dítěte, posiluje záda a činí vaše dítě a jeho pohyby ve všech směrech bezpečnější a hravé.

5. V případě, kdy vaše dítě potřebuje pomocnou ruku:

Nechte vaše dítě sednout na odrážedlo s rukama na koncích řídítek, pohybujte odrážedlem zleva doprava. Vaše dítě ucítí nový druh pohybu a brzy ypoté jej začne napodobovat.

6. Brždění:

Odrážedlo může dítě zabrzdit brzdou a/nebo patami. Dítě může zastavit pohyb zmáčknutím brzdy na levé straně řídítek nebo když se přestane odrážet. Postarejte se o to, že se vaše dítě může vždy zastavit z rychlosti, kterou nabírá a že má na sobě vhodné boty.

7. Manipulace a údržba:

Odrážedlo je robustní stavby a vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a proto snese docela hodně, co se opotřebení týká. Pravidelně otírejte odrážedlo suchým hadříkem a použijte pečující prostředek na dřevo, pokud bylo znečištěno.

Povolená maximální váha dítěte : 30kg.

8. Vnitřní a venkovní použití

Na odrážedle vaše dítě může jezdit jak venku, tak uvnitř. Postarejte se o to, aby vaše dítě nikdy nejezdilo na odrážedle bez dozoru, ať je doma nebo venku.



Záruční podmínky:

1. na výrobek se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě.
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Dodavatel:

Seven sport s. r. o., Dělnická 957, Vítkov 749 01

www.insportline.cz

Tel.: 556 770 190