




## Návod na použití - Magnetický rotoped BASIC



### **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:**

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

[www.insportline.cz](http://www.insportline.cz)

tel/fax: +420 556 770 191, email: [servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: [insportline.reklamacie@stonline.sk](mailto:insportline.reklamacie@stonline.sk)

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout cyhbějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

### **Základní informace:**

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

### **Bezpečnostní informace:**

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 70 kg.
- 1. Stroj je zařazen do třídy HC, nemůže být použit pro rehabilitační účely.
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- computer se automaticky zastaví, pokud přestanete šlapat do pedálů.
- před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- nestavějte se na sedlo nebo řídítka.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Dodržujte minimální zasunutí sedlové tyče, která je specifikována v návodu.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- **Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Uschovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.

### **Důležité:**

Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

## OBECNÉ INSTRUKCE PRO UŽÍVÁNÍ:

1. Nesprávným či nadměrným tréninkem může dojít ke zranění nebo zdravotním rizikům.
2. Noste vhodné oblečení. Zvolte takovou cvičební výbavu, kraťasy atd., která vám dovolí volný pohyb jako je jogging, zahřívání atd. Nikdy necvičte bosu nebo v ponožkách. Vždy noste správnou obuv jako je běžecká, chodecká či trakingová obuv. Ujistěte se, že vám dobře sedí, poskytuje podporu chodidlům a má gumovou protiskluzovou podrážku.
3. Pokud budete cítit mdloby, závrať či již známou bolest, prosím, přestaňte ihned cvičit a konzultujte váš zdravotní stav s lékařem.
4. Vždy zvolte vhodný cvičební program, takový, který bude sedět vaší fyzické síle a úrovni flexibility. Poznejte svůj limit a pracujte na něm. Vždy při cvičení používejte zdravý rozum.
5. Pravidelně kontrolujte a ujišťujte se, že pedály a sedátko, tak jako všechny šrouby a matice jsou pořádně dotaženy. Ujistěte se, že sedátková tyč je bezpečně hluboko zastrčena v hrdle držící trubky.
6. Nastavte si výšku řídicí tyče a sedátka do pozice, ve které vám bude sezení pohodlné. Měli by jste držet záda vždy vzpřímená.
7. Pro nastavení zátěže: Opor může být nastaven od – do + systému.  
Otočení knoflíku ve směru + ke zvýšení odporu a otočení knoflíku ve směru – ke snížení odporu.  
to reduce tension. Prosím, zvolte si vhodný odpor během cvičení.
8. Povolte nastavitelný knoflík na řídicí tyči a nastavte řídicí tyč na požadovanou pozici, poté knoflík bezpečně upevněte.
9. Povolte nastavitelný knoflík na sedátkové tyči a nastavte sedátko na požadovanou výšku, poté knoflík bezpečně upevněte.

## VAROVÁNÍ:

1. Špatné nebo nadměrné cvičení může poškodit vaše zdraví. Před začátkem fitness cvičení je důležité zkontrolovat váš zdravotní stav, aby jste se přesvědčili, zda jste schopní cvičit na tomto stroji. Výsledek prohlídky můžete použít jako základ pro váš cvičební program.
2. Nikdy nesmí být na stroj pohlíženo jako na hračku. Prosím, pamatujte, že povaha dětí, které používají stroj může vést k nepředvídatelným situacím a rizikům, za které výrobce nemůže nést zodpovědnost. Pokud je dítěti dovoleno stroj používat, mělo by být instruováno o jeho správném použití a měly by mu být vysvětleny nebezpečné situace.
3. Stroj by měl být bezpečně sestaven dospělou osobou. Musí být dohlíženo na to, že stroj není používán do té doby, než je celkově sestaven.
4. Pokud je používán pro pravidelné cvičení/trénování, doporučujeme kontrolovat všechny části stroje (hlavně šrouby a matice) každý 1 až 2 měsíce.  
Protože nejvyšší mírou bezpečnosti je údržba, musí být stroj odstaven z používání, pokud je jakákoli jeho část vadná. Poškozené části musí být ihned nahrazeny.
5. Tento stroj je navržen pouze pro domácí použití.
6. Většina cvičebního vybavení má pohyblivé části. Během cvičení udržujte ostatní, hlavně děti, pro bezpečí ve vzdálenosti 2000mm x 1000mm.
7. Používejte stroj na plochem a hladkém povrchu.
8. Nastavitelné zařízení by nemělo být ponecháno vyčnívajícím.


## VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVANIE:

1. Nesprávnym či nadmerným tréningom môže dôjsť k zraneniu alebo zdravotným rizikám.
2. Noste vhodné oblečenie. Zvoľte takú cvičebnú výbavu, kraťasy atď., ktorá vám dovolí voľný pohyb ako je jogging, zahrievanie atď. Nikdy necvičte naboso alebo v ponožkách. Vždy noste správnu obuv ako je bežecká, chodecká či trakingová obuv. Uistite sa, že vám dobre sedí, poskytuje podporu chodidlám a má gumovú protiskluzovú podrážku.
3. Pokiaľ budete cítiť mdloby, závrať či už známu bolesť, prosím, prestaňte ihneď cvičiť a konzultujte váš zdravotný stav s lekárom.
4. Vždy zvoľte vhodný cvičebný program, taký, ktorý bude sedieť vašej fyzickej sile a úrovni flexibility. Poznajzte svoj limit a pracujte na ňom. Vždy pri cvičení používajte zdravý rozum.

5. Pravidelne kontrolujte a uist'ujte sa, že pedály a sedátko, tak ako všetky šróby a matice sú poriadne dotiahnuté. Uistite sa, že sedátková tyč je bezpečne hlboko zastrčená v hrdle držiacej trubky.
6. Nastavte si výšku riadítok a sedátka do pozície, v ktorej vám bude sedenie pohodlné. Mali by ste držať chrbát vždy vzpriamene.
7. Pre nastavenie záťaže: Opor môže byť nastavený od – do + systému.  
Otočenie gombíka v smere + k zvýšeniu odporu a otočenie gombíka v smere – k zníženiu odporu.ction  
to reduce tension. Prosím, zvolte si vhodný odpor behom cvičenia.
8. Povoľte nastaviteľný gombík na riaditkovej tyči a nastavte riaditka na požadovau pozíciu, potom gombík bezpečne upevnite.
9. Povoľte nastaviteľný gombík na sedátkovej tyči a nastavte sedátko na požadovanou výšku, potom gombík bezpečne upevnite.

## **VAROVANIE:**

1. Zlé alebo nadmerné cvičenie môže poškodiť vaše zdravie. Pred začiatkom fitness cvičení je dôležité skontrolovať váš zdravotný stav, aby ste sa presvedčili, či ste schopný cvičiť na tomto stroji. Výsledok prehliadky môžete použiť ako základ pre váš cvičebný program.
2. Nikdy nesmie byť na stroj používaný ako hračka. Prosím, pamätajte, že povaha detí, ktoré používajú stroj môže viesť k nepredvídateľným situáciám a rizikám, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť. Pokiaľ je dieťaťu dovolené stroj používať, malo by byť inštruované o jeho správnom použití a mali by mu byť vysvetlené nebezpečné situácie.
3. Stroj by mal byť bezpečne zostavený dospelou osobou. Musí byť dohliadnuté na to, že stroj nie je používaný do tej doby, než je celkovo zostavený.
4. Pokiaľ je používaný pre pravidelné cvičenie/trénovanie, doporučujeme kontrolovať všetky časti stroja (hlavne šróby a matice) každé 1 až 2 mesiace.  
Pretože najvyššou mierou bezpečnosti je údržba, musí byť stroj odstavený z používania, pokiaľ je akákoľvek jeho časť vadná. Poškodené časti musia byť ihneď nahradené.
5. Tento stroj je navrhnutý len pre domáce použitie.
6. Väčšina cvičebného vybavenia má pohyblivé časti. Behom cvičenia udržiajte ostatných, hlavne deti, pre bezpečie vo vzdialenosti 2000mm x 1000mm.
7. Používajte stroj na plochom a hladkom povrchu.
8. Nastaviteľné zariadenie by nemalo byť ponechané vyčnievajúce.
9. Doporučená váhová kapacita tohto stroja by nemala prekročiť 70kg.
10. Tréningové vybavenie pedálová kľuka triedy C nie je stavaná pre terapeutické účely.



## Seznam dílů

Sériové č.	Název	Č.	Specifikace
1	Hlavní rámové spojení	1	
2	Spojení úvodní části potrubí	1	
3	Řídítkové spojení	1	
4	Spojení sedla potrubí	1	
5	podložka	6	d8
6	Spojení magnetické tabule	1	
7	Spojení přední spodní tyče	1	
8	Spojení zadní spodní tyče	1	
9	Čtvercová podložka	4	M10×L57×l20×□10 hlavaΦ20
10	Kloboučková matice	4	M10
11	Klenuté těsnění	4	Φvnitřní průměr10.2×1.5×Φvnější průměr25×R28
12	Malé klenuté těsnění	4	Φ8.5×Φ22×t2 vnitřníR25
13	Šroub	9	M8×16 , S6
14	Pérová podložka	2	d8
15	Šroub s šestihranou kulatou hlavou	2	M8×30 , S6
16	Křížový šroub s vnitřním závitem	5	ST4.2×30 , hlavaΦ7
17	Křížový šroub s vnitřním závitem	2	ST3×10
18	Křížový šroub	1	M5×15
19	Hnaný kotouč	1	Φ190 4kg
20	Ložisko	3	Φvnitřní průměr10×8×Φvnější průměr26 6000Z
21	Šroub	2	
23	Setrvačnicková rukojeť	1	Φ10×L124×ozubení31×M10×1
24	Matice s kuželovým povrchem	2	M10×1 H5
25	Nízká matice	2	M10×1 H5
26	Matice s nákrůžkem	2	M10×1
27	Rukojeť s magnetickou deskou	1	Φ12×71
28	Šestihranný šroub	2	M6×15 úplné ozubení
29	Pérová podložka	2	d6
30	podložka	2	Φ18×Φ7×2.5
31	Klip pro rukojeť	2	d12
32	Šestihranný šroub	1	M6×45 úplné ozubení
33	Zátěžová pružina	1	Φ1.5×Φ14.5×L53 , 15kruh
34	Matice	2	M6
37	Nylonová matice	2	M8
39	Klika	1	B0.5×20 ; přívěsné ozubení235 (levé, pravé ozubení)
40	Řemenicová kladka	1	železná Φ206 , 6čtvercových dír v centru
41	Krytka spodní konzoly	2	
42	Kruhová konstrukce	2	
43	Objímka vřetena	2	
44	Těsnění	2	
45	Matice šestihranné kliky	1	
46	Pedál	1pair	L. R. S páskem.1/2"×20vrub/palec
47	Sedátko	1	Vrstva jemného železného povrchu1.2 PVC kožený povrch
48	Nylonová matice	1	M8
49	Šestihranný šroub	2	M6×L48×l17 S10
50	Nylonová matice	2	M6
51	Řetězový kryt	1pair	


52	Dekorační kryt	2	
53	Objímka pedálu	4	Φ50×H43, s dráhou
54	Objímka řídítek	2	Černá koncovka Φ23vnitřní průměr×Φ32vnější průměr×500 kulatý,
55	Ucpávka kruhové trubice	2	Φ25×1.5svařovaná trubka
56	Trojhranný šroub	1	M12×38
57	Vložka sedlové tyče	1	Φvnitřní průměr38×169
58	Zátěžové kolo	1	Φ50roura , délka objímky420mm, liniová prodloužená délka24mm
59	Spojovací kabel	1	Linie objímky se šroubem1000,line head length30
60	Cívka	1	Indukční dráha 550mm
61	Spojení cívky	1	L700, jedna objímka, jeden špendlík
62	Kulatý magnetický špendlík	1	
63	V pás	1	813
64	Kryt svěrací objímky řídítek	1	
65	Držadlo elektrického měřiče	1	Φ50trubka
66	Kladka	2	Φvnější průměr23×32×Φvnitřní průměr6
67	magnet	1	PVC , 9mřížka , 28×84
68	Čtvercový magnetická zábrana	7	□25×10×5
69	Hnaný kotouč	1	
70	computer	1	

### Zoznam dielov :

Sériové č.	Názov	Č.	Špecifikácia
1	Hlavné rámové spojenie	1	
2	Spojenie úvodnej časti potrubia	1	
3	Riaditkové spojenie	1	
4	Spojenie sedla potrubia	1	
5	podložka	6	d8
6	Spojenie magnetickej tabule	1	
7	Spojenir prednej spodnej tyče	1	
8	Spojenie zadnej spodnej tyče	1	
9	koncovka	4	M10×L57×l20×□10 hlavaΦ20
10	Klobúčiková matica	4	M10
11	Klenuté tesnenie	4	Φvnútorný priemer10.2×1.5×Φvonkajší priemer25×R28
12	Malé klenuté tesnenie	4	Φ8.5×Φ22×t2 vnútornéR25
13	Šrób	9	M8×16 , S6
14	Pérová podložka	2	d8
15	Šrób so šesťhrannou guľatou hlavou	2	M8×30 , S6
16	Křížový šrób s vnútorným závitom	5	ST4.2×30 , hlavaΦ7
17	Křížový šrób s vnútorným závitom	2	ST3×10
18	Křížový šrób	1	M5×15
19	Hnaný kotúč	1	Φ190 4kg
20	Ložisko	3	Φvnútorný priemer10×8×Φvonkajší priemer26 6000Z
21	Šrób	2	


23	Zotrvačníková rukovä0000ť	1	Φ10×L124×ozubenie31×M10×1
24	Matica s kuželovým povrchom	2	M10×1 H5
25	Nízka matica	2	M10×1 H5
26	Matica s nákrúžkom	2	M10×1
27	Rukoväť s magnetickou doskou	1	Φ12×71
28	Šesťhranný šrób	2	M6×15 úplné ozubenie
29	Pérová podložka	2	d6
30	podložka	2	Φ18×Φ7×2.5
31	Klip pre rukoväť	2	d12
32	Šesťhranný šrób	1	M6×45 úplné ozubenie
33	Zátez. pružina	1	Φ1.5×Φ14.5×L53 , 15kruh
34	Matica	2	M6
37	Nylónová matica	2	M8
39	Kľuka	1	B0.5×20 ; prívesné ozubenie235 (ľavé, pravé ozubenie)
40	Remenicová kladka	1	železná Φ206 , 6štvorcových dier v centre
41	Krytka spodnej konzoly	2	
42	Kruhová konštrukcia	2	
43	Obímka vretena	2	
44	Tesnenie	2	
45	Matica šesťhrannej kľuky	1	
46	Pedál	1pair	L. R. S pásikom.1/2"×20vrub/palec
47	Sedátko	1	Vrstva jemného železného povrchu.2 PVC kožený povrch
48	Nylónová matica	1	M8
49	Šesťhranný šrób	2	M6×L48×117 S10
50	Nylónová matica	2	M6
51	Reťazový kryt	1pair	
52	Dekoračný kryt	2	
53	Obímka pedálu	4	Φ50×H43, s dráhou
54	Obímka riaditok	2	čierny Φ23vnútorný priemer×Φ32vonkajší priemer×500 guľatý
55	Upchávkva kruhovej trubice	2	Φ25×1.5zváraná trubka
56	Trojhranný šrób	1	M12×38
57	Vložka sedlovej tyče	1	Φvnútorný priemer38×169
58	Medzistupňová (plynulá) obruba	1	Φ50rúra dĺžka obímky420mm, líniová predĺžená dĺžka24mm
59	kabel	1	Línia obímky so šróbom1000,line head length30
60	Cievka	1	Indukčná dráha 550mm
61	Spojenie cievky	1	L700, jedna obímka, jeden špendlík
62	Guľatý magnetický špendlík	1	
63	V pás	1	813
64	Kryt zvieracej obímky riaditok	1	
65	Držadlo elektrického merača	1	Φ50trubka
66	Kladka	2	Φvonkajší priemer23×32×Φvnútorný priemer6
67	magnet	1	PVC , 9mriežka , 28×84
68	Štvorcová magnetická zábrana	7	□25×10×5
69	Hnaný kotúč	1	
70	computer	1	

## 5.4A Instalační kroky :




Krok 1: spojte přední a zadní spodní tyč (7, 8) na hlavní konstrukci (1) pomocí šroubu se čtvercovým hrdlem (9), klenuté podložky (11) a zavřené matice (10).

Krok 1: spojte prednú a zadnú spodnú tyč (7, 8) na hlavnej konštrukcii (1) pomocou šróbu so štvorcovým hrdlom (9), klenutej podložky (11) a zavrenej matice (10).




Krok 2: spojte cívku (60) k indukční šňůře (61), poté spojte kabel (59) se zátěž. kolem (58), upevněte úvodní část trubky (2) k hlavní konstrukci (1), dotáhněte pomocí šestihranného hlavového šroubu (13) a malým klenutým těsněním (12).

Krok 2: spojte cievku (60) k indukčnej šnúre (61), potom spojte kabel (59) se zat. kolcem (58), upevnite úvodnú časť trubky (2) k hlavnej konštrukcii (1), dotiahnite pomocou šesťhranného hlavového šróbu (13) a malým klenutým tesnením (12).




Krok 3: Upevněte řídítka (3) k úvodní části trubky (2) pomocí pérové podložky (14) a šestihranného šroubu s kulatou hlavou (15), poté instalujte svěrací kryt řídítek (64).

Krok 3: Upevnite riadítka (3) k úvodnej časti trubky (2) pomocou perovej podložky (14) a šesťhranného šróbu s guľatou hlavou (15), potom inštalujte zvierací kryt riaditok (64).




Krok 4: spojte drát elektrického měřiče (70) k spojení cívky (61), poté vložte elektrický měřič do držiče elektrického měřiče (65).

Krok 4: spojte drát elektrického merača (70) k spojeniu cievky (61), potom vložte elektrický merač do držiča elektrického merača (65).



Krok 5: Upevněte sedátko (47) do sedadlové tyče (4) pomocí nylonové matice (48), poté vložte sedadlovou tyč do hlavní konstrukce (1), dotáhněte trohranným šroubem (56).

Krok 5: Upevnite sedátko (47) do sedadlovej tyče (4) pomocou nylónovej matice (48), potom vložte sedadlovú tyč do hlavnej konštrukcie (1), dotiahnite trojhranným šróbom (56).



Krok 6: Instalujte levý a pravý pedál (46) na kliku (39).


Krok 6: Inštalujte ľavý a pravý pedál (46) na kľuku (39).

## **Cvičení:**

Používáním tohoto přístroje získáte lepší kondici a vytvarujete si svaly. Při dietě vám pomůže redukovat váhu.

### **1. zahřívací cvičení**

Umožní proudit krev tělem správným způsobem. Omezí možnost vzniku křečí a bolesti svalů. Každý protahovací cvik by měl trvat 30 sekund. Svaly protahujte jen do té polohy, kde máte přijatelnou bolest. Pokud bolí moc, trochu povolte.



Protážení postranních břišních svalů  
stehen      Lýtek a achilovek

Zadní strany stehen


Přední strany stehen

Vnitřní strany

### **2. samotné cvičení**

Cvičení, při kterém musíte vyvinout námahu. Při pravidelném cvičení budou vaše nohy mnohem ohebnější. Je velmi důležité udržovat tempo jízdy. Cvičení bude efektivní, pokud zvýšíte vaši tepovou frekvenci na úroveň, která je ukázána na obrázku.

Tato část by měla trvat nejméně 12 minut, nejlépe je začít od 15-20 minut.



### **3. Uvolňovací cvičení**

Tato cvičení umožní vašemu kardio-vaskulárnímu systému, aby se uklidnil. Je to v podstatě opakování

zahřívacích cvičení – tzn. Snížení zátěží a tempa a pokračovat ještě 5 minut. Dále také zopakujte protahovací cvičení. Nezapomeňte, že se cvičení provádí pomalu a bez bolesti.

Postupem času můžete vaše tempo a zátěž zvyšovat. Doporučujeme cvičit 3 krát týdně.

Pro vytvarování svalů, je třeba zvýšit zátěž. Zahřívací a uvolňovací cvičení probíhají stejně, jen na konci cvičení si zvýšte zátěž a kmítejte nohama rychleji než normálně. Omezujte rychlost pro udržení vaši tepové frekvence v daném intervalu.

Základním faktorem je námaha. Čím déle a tvrději budete cvičit, tím více spálíte kalorií. Je to stejné, jako když chcete zlepšit vaši kondici.

## Computer BASIC CZ

### Specifikace:

TIME (čas).....00: 00 – 99.59  
SPEED(rychlost).....0.0-99.9km/hod  
DISTANCE (vzdálenost).....0.00-999.9KM ODOMETER-celk.  
vzdálenost (pokud computer obsahuje).....0-9999KM  
CALORIES (kalorie).....0.0-9999KCAL

### Tlačítka computeru:

**MODE** pomocí tohoto tlačítka vyberete jednotlivé funkce

Ovládání:

1. AUTO ON/OFF – automatické zapnutí a vypnutí. Computer se automaticky zapne, když zmáčknete tlačítko nebo pokud šlápnete do pedálů. Computer se automaticky vypne, pokud nedostane žádný signál po dobu 4 minut.
2. RESET: computer se vymaže při výměně baterií nebo pokud zmáčknete tlačítko MODE na 3 sekundy.
3. Tlačítko MODE:  
Pro výběr funkce SCAN nebo LOCK – pokud nechcete používat funkci SCAN (automatické přepínání mezi funkcemi), zmáčknete tlačítko MODE, když je ručička na funkci, kterou chcete mít zobrazenou na displeji.
4. FUNKCE computeru:

TIME (čas) zmáčknete tlačítko MODE několikrát, až se na displeji zobrazí čas.

SPEED (rychlost) zmáčknete tlačítko MODE několikrát, až se na displeji zobrazí aktuální rychlost.

DISTANCE (vzdálenost) zmáčknete tlačítko MODE několikrát, až se na displeji zobrazí ujetá vzdálenost.

ODOMETER (celk. vzdálenost) pokud computer obsahuje tuto funkci. Zmáčknete tlačítko MODE, dokud se na displeji nezobrazí ODOMETER. Bude se zobrazovat celková ujetá vzdálenost.

CALORIES (kalorie) zmáčknete tlačítko MODE několikrát, až se na displeji zobrazí kalorie. Tato hodnota je pouze orientační, nemůže být použita pro lékařské účely.

SCAN (přepínání funkcí) automaticky přepíná mezi funkcemi v následujícím

pořadí: čas-rychlost-vzdálenost-kalorie

Baterie: pokud se na displeji zobrazují hodnoty špatně, vyměňte baterie. Computer obsahuje 1 nebo 2 baterie (pokud má funkci tepové frekvence).

## Computer BASIC SK

### Špecifikácia:

TIME (čas).....	00: 00 – 99.59	
SPEED(rychlost').....	0.0-99.9km/hod	
DISTANCE (vzdialenosť).....	0.00-999.9KM ODOMETER-celk. vzdialenosť (pokial' computer obsahuje).....	0-9999KM
CALORIES (kalórie).....	0.0-9999KCAL	

### Tlačítka computera:

**MODE** pomocou tohto tlačítka vyberiete jednotlivé funkcie

Ovládanie:

4. AUTO ON/OFF – automatické zapnutie a vypnutie. Computer sa automaticky zapne, keď stlačíte tlačítko alebo pokiaľ šliapnete do pedálov. Computer sa automaticky vypne, pokiaľ nedostane žiadny signál po dobu 4 minút.
5. RESET: computer sa vymaže pri výmene batérií alebo pokiaľ stlačíte tlačítko MODE na 3 sekundy.
6. Tlačítko MODE:  
Pre výber funkcie SCAN alebo LOCK – pokiaľ nechcete používať funkciu SCAN (automatické prepínanie medzi funkciami), stlačte tlačítko MODE, keď je ručička na funkcii, ktorú chcete mať zobrazenú na displeji.
7. FUNKCIE computera:

TIME (čas)	stlačte tlačítko MODE niekoľkokrát, až sa na displeji zobrazí čas.
SPEED (rychlost')	stlačte tlačítko MODE niekoľkokrát, až sa na displeji zobrazí aktuálna rýchlosť.
DISTANCE (vzdialenosť)	stlačte tlačítko MODE niekoľkokrát, až sa na displeji zobrazí ušlá vzdialenosť.
ODOMETER (celk. vzdialenosť)	pokiaľ computer obsahuje túto funkciu. Stlačte tlačítko MODE, dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí ODOMETER. Bude sa zobrazovať celková ušlá vzdialenosť.
CALORIES (kalórie)	stlačte tlačítko MODE niekoľkokrát, až sa na displeji zobrazia kalórie. Táto hodnota je len orientačná, nemôže byť použitá pre lekárske účely.
SCAN (prepínanie funkcií)	automaticky prepína medzi funkciami v nasledujúcom poradí: čas-rýchlosť-vzdialenosť-kalórie

Batérie: pokiaľ sa na displeji zobrazujú hodnoty zle, vymeňte batérie. Computer obsahuje 1 alebo 2 batérie (pokiaľ má funkciu tepovej frekvencie).

## Údržba

**Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.**

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky s abrasivy.
4. Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.
5. Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
6. Computer nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškození celého computeru.
7. Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

### UPOZORNĚNÍ

**Kolo musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

**Záruční podmínky:**

1. na rotoped se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
  - mechanickým poškozením
  - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
  - neodbornými zásahy
  - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

**dodavatel:**

Seven sport s.r.o., Dělnická 957, Vítkov

[www.insportline.cz](http://www.insportline.cz)

## UPOZORNENIE

Eliptical musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Správne vyváženie možno nastaviť pootočením plastových krytiiek na koncoch stabilizačných tyčí. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

### Záručné podmienky:

1. na rotoped sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla riadne používať.
3. Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
  - mechanickým poškodením
  - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
  - neodbornými zásahmi
  - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
5. Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

dátum predaja

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:  
inSPORTline s.r.o.  
Bratislavská 36, Trenčín  
www.insportline.cz