




Návod k použití – CZ

IN 1823 Cyklotrenažér Signa



VAROVÁNÍ

Cvičení může představovat zdravotní riziko. Poradte se s lékařem před zahájením každého cvičebního programu na tomto zařízení. Pokud máte pocit na omdlení nebo závratě, okamžitě přerušte užívání tohoto zařízení. Mohou nastat vážná zranění, pokud toto zařízení není správně smontované a používané. K vážným poraněním může dojít také v případě, jestliže nejsou správně dodržovány všechny instrukce. Držte děti a domácí zvířata z dosahu tohoto zařízení, pokud je v provozu. Vždy před každým použitím se ujistěte, že všechny šrouby a matice jsou dotáhnuty. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v této příručce.

BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE

- Jakmile kolo smontujete, prosím zkontrolujte a ujistěte se, že všechny části jako šrouby, matice a podložky jsou umístěny a stabilní.
- Vždy zkontrolujte kryt řetězu, který chrání pohybuující se části kolo, jestli je v dobrém stavu.
- Vždy před použitím kola prohlédněte tyč sedadla, jezdce sedadla, pedály a řídítka a ujistěte se, že jsou stabilní a v dobrém stavu.
- Je doporučeno promazávat všechny pohybuující se části jedenkrát do měsíce.
- Nenoste volný oděv, abyste se vyhnuli jejich zachycení v pohybuujících se částech kola.
- Nesundávejte nohy z pedálu, pokud jsou v pohybu.
- Běžecské boty nebo boty na aerobic jsou doporučeny pro jízdu na cyklotrenažéru.
- Po každém použití utřete cyklotrenažér do sucha, abyste odstranili pot nebo vlhkost. Otírejte toto zařízení pravidelně se slabým čističem, který nepoškrábá povrch a vodou. Aby nedošlo k poškození zevnějšku cyklotrenažéru, nikdy nepoužívejte při čištění rozpouštědlo s ropným základem.
- Držte prosím děti dále od kola, během jeho provozu. Nedovolte dětem používat cyklotrenažér. Ten je určen pro dospělé, ne děti.
- Nesesedejte z cyklotrenažéru, dokud pedály nezastaví úplně.
- Jestliže cítíte jakoukoliv bolest nebo napětí v hrudníku, nepravidelný srdeční tep, jste bez dechu, cítíte mdloby nebo máte jakékoliv potíže při cvičení, **PŘESTAŇTE IHNED SE CVIČENÍM!**
- Nedávejte prsty nebo jiné předměty do pohybuujících se částí cvičícího zařízení.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu, se nejprve poradte se svým lékařem o vhodnosti cvičebního programu, času a vhodné intenzitě tréninku, zejména s ohledem na váš věk a kondici.
- Po cvičení prosím otočte kliku pro napětí ve směru hodinových ručiček (+), abyste zvýšili napětí a pedály se dále volně neotáčely a někoho nezranily.

OBECNÁ ZPRÁVA O ZAŘÍZENÍ

Tato jednotka patří k aerobním cvičebním zařízením. Jejím cílem je zvýšit množství vdechnutého kyslíku a recirkulaci krve díky dlouhému tréninku, aktivovat vaše srdce, krevní oběh a dýchací systém tak, aby veškeré orgány vašeho těla dostaly dostatek kyslíku a výživy, a tím se celé tělo udržuje v dobré fyzické kondici.

Tato jednotka je navržena v souladu s teorií řízení kola, teorií tření a odporu. Odpor nastavíte tak, že pootočíte kliku napětí. Toto zařízení je během výkonu bezpečné a spolehlivé. Je vhodné pro použití v domácnosti, v kancelářích nebo na jiných malých místech volno časových aktivit.

Poznámka :

- Před zahájením cvičení se ujistěte, že zařízení je stabilní. Zařízení může být vyrovnáno, jestliže je povrch nerovný a to zvýšením nebo snížením čtyř vyrovnávacích šroubů (16).
- Nastavte sedlo (22) do vhodné pozice pomocí nastavení sedadlového jezdce (3) a sedadlové tyče (2). A také prosím nastavte výšku řídítek (5) v závislosti na velikosti vašeho těla.
- Nastavte správný odpor pomocí kliky napětí (11), nastavte prosím správný odpor v závislosti na vaší kondici. Můžete cvičit třikrát týdně, vždy po jedné hodině, nejlepší cvičební účinek je HBF 110-150krát/min.


- Zařízení pro hnací režim je dvousměrné. Zmáčkněte prosím rukojeť brzdy (9) pro brždění, když je cvičení příliš agresivní, kolo se ihned zastaví.
- Neopouštějte sedátko (22) dokud všechny části úplně nezastaví.

SEZNAM ČÁSTÍ


Číslo části	POPIS	SPECIFIKACE	MN.
1	Hlavní rám		1
2	Sedadlová tyč	□38*460*1.5T	1
3	Sedadlový jezdec	□38*270*1.5T	1
4	Tyč řidítek	□38*270*1.5T	1
5	Řidítka	Ø28*998*t1.5	1
6	Spojka napětí		1
7	Zadní základna	Plochý ovál,30*70*1.5T*498L	1
8	Přední základna	Plochý ovál,30*70*1.5T*498L	1
9	Rukojeť brzdy		1
10	Podložka	Ø10xØ25xT5	1
11	Klika napětí	M10*P1.25*60	1
12	Kryt (pravý))		1
13	Kryt (levý)		1
14	Kryt řetězu A		1
15	Kryt řetězu B		1
16	Vyrovnávací šrouby	M8	4
17	Vnitřní plastická trubka	Vhodná pro 45*45*1.5 Čtverhranná trubka &38x38	3
18	Krytka základny	Vhodná pro 30*70*1.5T Eliptická trubka	4
19	Krytka sedadlového jezdce	Vhodná pro 38*38*1.5T Čtverhranná trubka	1
20	PS Přední kryt		1
21	Transportní kolečko	D8*D71.5*W223	2
22	Sedlo		1
23	Kolíček Kolík	M16*P1.5*35L	3
24	Ø21 Podložka Podložka		1
25	Krytka vnitřní trubky	45*45*1.5T Čtverhranná trubka	1
26	Láhev na vodu		1
27	Držák na láhev		1
28	Pás	5PK54"	1
29	Pružina napětí	Ø2.5*17	1
30	Drážkový hřídel		1
31	Klika	170 9/16"-20UNF	1 set
32	Kryt kliky		2
33	Podložka	Φ20*Φ10*1.5	2
34	Šroub s šestihrannou plochou kulatou hlavičkou	M10x25L	2
35	Pedál	9/16"-20UNF-RH	1
36	Setrvačnik (18kg)	Ø460*28W	1
37	Osy	M12*P1.0*166	1
38	Hnací řemen kola	Ø205*19.8W	1
39	Objímka	Ø18*Ø12*36L	1
40	Kotouč, Setrvačnik (přední náhon)	φ37*φ30*24.5	1
41	Sestava svorkových brzd	Brzdová destička, Brzdové lanko	1
42	Držák brzd	T4.0*M10*P1.25	1
43	Plochá podložka	Ø10.2-Ø25*T1.5	1

44	6001	6001 (Černý plastický obal) ABEC-5	2
45	6004	6004 (Černý plastický obal) ABEC-5	2
46	608	608	4
47	Pružina osy ve tvaru C	Φ10	1
48	Pružina osy ve tvaru C	Φ20	2
49	Měřič		1
50	Vnější plastický kryt trubky	45VS38	2
51	Šestihranná matice	M12x1.0(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
52	Krytka matice M12	M12*p1.0(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
53	Šestihranná matice	M10*P1.25	2
54	Krytka matice M10	M10(Pevnost 16 ~ 23HRC)	4
55	Šestihranná tenká matice M12	M12*1.0(Pevnost 16 ~ 23HRC)	3
56	Šestihranná matice	M6(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
57	Nylonová matice	M10(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
58	Nylonová matice	M10*P1.25(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
59	Šroub s křížovou hlavičkou M5x12	M5x12(Pevnost 16 ~ 23HRC)	4
60	Plochá podložka GBT97.2 5	Φ5.2*1.0	4
61	Křížový zapuštěný šroub	M6x12(Pevnost 16 ~ 23HRC)	2
62	Šroub s půlkulatou hlavou a čtverhranným krčkem	M10x45(Pevnost 16 ~ 23HRC)	4
63	Šroub vnitřní šestihrannou plochou kulatou hlavou	M6x12(Pevnost 16 ~ 23HRC)	3
64	Šroub s vnitřní šestihrannou plochou kulatou hlavou	M10x25(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
65	Šroub s vnitřní šestihrannou plochou kulatou hlavou	M10x16(Pevnost 16 ~ 23HRC)	4
66	Šroub s vnitřní šestihrannou hlavou M6x40	M6x40(Pevnost 16 ~ 23HRC)	1
67	Plochá podložka GB/T97.2 10	Φ10*1.5	6
68	Plochá podložka	Φ12*Φ25*1.5T	1
69	Plochá podložka GBT97.2 6	Φ6.2*1.0	1
70	Šestihranná matice	M8 (Tětiva 17)	4
71	Vnitřní šestihranný dutý šroub	Φ8*M6*30(Pevnost 16 ~ 23HRC)	3
72	Křížový samopřezný šroub	ST4.8*15(Pevnost 16 ~ 23HRC)	16
73	Deska pro měřič	3T	1
74	Šroub s křížovou deštníkovou hlavou	M5*10 (Pevnost 16 ~ 23HRC)	4
75	Podložka	Φ5*1.0	2

Schematická kresba




INSTALACE - dle schématu a seznamu částí, vytáhněte všechny díly z krabice.



Kroky instalace:


Krok 1 - Upevnění přední a zadní základny

Podle následujícího obrázku, upevněte přední základnu (8) a zadní základnu (7) k hlavnímu rámu (1) k tomu potřebujete 4 ks ploché podložky (67), krytku matice (54) a šrouby s půlkulatou hlavou a čtverhranným krčkem (62) pomocí francouzského klíče #17 pro dotažení.




Krok 2: Připevnění láhve na vodu a držáku láhve

Podle následujícího obrázku prosím připevněte držák láhve (27) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubu s křížovou hlavičkou (59) a ploché podložky (60) tak, že použijete nějaké nářadí a nakonec dejte do držáku (27) láhev na vodu (26)




Krok 3: Upevnění levého a pravého pedálu

Podívejte se na obrázek níže, vložte levý a pravý pedál (35) do kliky (31). Upevněte je k hlavnímu rámu (1) pomocí francouzského klíče #15.




Krok 4: Připevnění tyče řídicí

Podívejte se na následující obrázek, povolte kolíček (23) a vsuňte tyč řídicí (4) do otvoru pro tuto tyč v hlavním rámu (1) a znovu dotáhněte kolíček (23).



Krok 5: Připevnění řídítek


Připevněte řídítka (5) do trubky pro řídítka a dotáhněte pomocí podložky (33) a šestihranného šroubu s plochou kulatou hlavičkou (34).



Krok 6: Připevnění


sedadlové tyče

Uvolněte kolíček (23) a vsuňte sedadlovou tyč (2) do otvoru pro tuto tyč na hlavním rumu a poté znovu utáhněte kolíček (23).




Krok 7: Připevnění sedla

Povolte kolíček (23) a vsuňte sedadlový jezdec (3) do sedlové tyče (2), poté znovu utáhněte kolíček (23) a připevněte sedlo (22) k sedlovému jezdcí (3).




Krok 8: Připevnění desky na měřič a samotného měřiče

Podle obrázku níže prvně připevněte desku pro měřič (73) k řídítkům (5) a poté připevněte samotný měřič (49) na desku (73) šroubem s křížovou deštníkovou hlavičkou (74) pomocí francouzského klíče. Nakonec připojte rychlostní lanko k měřiči.




Krok 9: Instalace je dokončena

Po dokončení instalace prosím pozorně zkontrolujte všechny šrouby a matice a ujistěte se, že jste je pořádně dotáhli.




POZNÁMKA


- Kontrolujte všechny matice, krytky matic a pedály pravidelně. Jestliže najdete nějaké vadné díly, okamžitě je vyměňte. Necvičte, dokud nejsou dobře opraveny.
- Věnujte větší pozornost lehce opotřebovaným částem. Jako na následujícím obrázku, kontrolujte prosím sestavu brzd (41), jestliže jsou špatné brzdy nebo před cvičením nefungují, vyměňte je prosím.
- Zkontrolujte prosím, zda jsou pedály před cvičením volné nebo ne. Jestliže ano, opakujte instalační krok 3.
- Jestliže je sedlo povolené, dotáhněte šestihřanný šroubek pomocí francouzského klíče (22).



- Jestliže chcete tuto jednotku odstranit, uchopte prosím řídítka (5) na jejich koncích a potlačte tak, aby transportní kolečko (21) na přední základně stálo na zemi a kolo se tak mohlo lehce pohybovat.



PROVOZNÍ PŘÍRUČKA KE COMPUTERU CVIČENÍ



SPEED = Rychlost
DISTANCE = Vzdálenost
CALORIES = Kalorie
ODO = Celková vzdálenost
PULSE = Tepová frekvence
SCAN = Čtení
Time = Čas
UPPER LINE DISPLAY = Horní řádek displeje
LOWER LINE DISPLAY = Spodní řádek displeje

FUNKCE:

- SPEED: Na displeji se zobrazí rychlosti výkonu / cvičení
- TIME: Na displeji se zobrazí délka/čas cvičení s počítáním nahoru nebo dolů (pokud je nastavena cílová hodnota pro cvičení)
- DISTANCE: Na displeji se během cvičení zobrazuje vzdálenost dosažená s počítáním nahoru nebo dolů (pokud je nastavena cílová hodnota pro cvičení)
- CALORIES: Na displeji se během cvičení zobrazují spálené kalorie počítáním nahoru nebo dolů (pokud je nastavena cílová hodnota pro cvičení)
- PULSE (volitelné): Na displeji se během cvičení zobrazuje aktuální srdeční frekvence. Vysoký limit může být nastaven jako varování s pípajícím alarmem.
- SCAN: Zmáčknete tlačítko „MODE“ do té doby než se zobrazí „SCAN“, poté se na spodním řádku displeje zobrazí všechny funkce hodnot, a to v sekvencích po dobu 6 sekund.
- ODO: Na displeji se zobrazí celková dosažená vzdálenost z různých cvičebních lekcí, hodnota může být resetována pouze při výměně baterií.
- STOP: Jakmile ukončíte cvičení, v levém rohu displeje se zobrazí „STOP“.

TLAČÍTKA:

MODE: Zmáčknete „MODE“ pro výběr funkce, přičemž se hodnota funkce zobrazí na hlavním displeji. Podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund pro vynulování.
SET (volitelné): Zmáčknete toto tlačítko k nastavení hodnoty funkce jako cvičební cíl.
RESET (volitelné): Zmáčknete k vynulování příslušné hodnoty funkce a podržte tlačítko po dobu 2 sekund k vynulování všech hodnot funkcí computeru kromě ODO.

POZNÁMKA:


- Monitor se vypne automaticky, pokud se po dobu delší 4 minut necvičí nebo není vyslán žádný signál.
- Znovu „probudíte“ monitor když jednoduše začnete znovu cvičit nebo když zmáčknete tlačítka.
- Pokud máte pocit, že displej pracuje nesprávně, pak vyjměte baterie a znovu je vložte do computeru.
- Jakmile začnete cvičit a uvidíte, že se na displeji nic nezobrazuje, pak znovu zapojte vodič/drátek.
- Jakmile máte připojený senzor tepové frekvence, ale na displeji se nezobrazí žádná hodnota, pak zkontrolujte, jestli je senzor správně připojen.

Cvičení:

Používáním tohoto přístroje získáte lepší kondici a vytvarujete si svaly. Při dietě vám pomůže redukovat váhu.

1. zahřívací cvičení

Umožní proudit krev tělem správným způsobem. Omezí možnost vzniku křečí a bolesti svalů. Každý protahovací cvik by měl trvat 30 sekund. Svaly protahujte jen do té polohy, kde máte přijatelnou bolest. Pokud bolí moc, trochu povolte.




Protahení postranních břišních svalů Zadní strany stehen Přední strany stehen Vnitřní strany stehen
Lýtek a achilovek

2. samotné cvičení

Cvičení, při kterém musíte vyvinout námahu. Při pravidelném cvičení budou vaše nohy mnohem ohebnější. Je velmi důležité udržovat tempo jízdy. Cvičení bude efektivní, pokud zvýšíte vaši tepovou frekvenci na úroveň, která je ukázána na obrázku.

Tato část by měla trvat nejméně 12 minut, nejlépe je začít od 15-20 minut.



3. Uvolňovací cvičení

Tato cvičení umožní vašemu kardio-vaskulárnímu systému, aby se uklidnil. Je to v podstatě opakování zahřívacích cvičení – tzn. Snížení zátěží a tempa a pokračovat ještě 5 minut. Dále také zopakujte protahovací cvičení. Nezapomeňte, že se cvičení provádí pomalu a bez bolesti.

Postupem času můžete vaše tempo a zátěž zvyšovat. Doporučujeme cvičit 3 krát týdně.

1. Tvarování svalů

Pro vytvarování svalů, je třeba zvýšit zátěž. Zahřívací a uvolňovací cvičení probíhají stejně, jen na konci cvičení si zvýšte zátěž a kmítejte nohama rychleji než normálně. Omezujte rychlost pro udržení vaší tepové frekvence v daném intervalu.

1. Úbytek hmotnosti

Základním faktorem je námaha. Čím déle a tvrději budete cvičit, tím více spálíte kalorií. Je to stejné, jako když chcete zlepšit vaši kondici.

Upozornění:

1. Před cvičením se ujistěte, zda jsou všechny šrouby a matky pořádně dotaženy.
2. Před cvičením konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem.
3. Noste vhodné oblečení.
4. Nenechejte děti u kola bez dozoru.
5. Necvičte 1-2 hodiny po hlavním jídle.
6. Zastavte cvičení pokud: je vám špatně od žaludku, třesete se, máte extrémně rychlý dech, nadměrně vysokou tepovou frekvenci, bolesti na hrudi, nebo hlavy. Pokud tyto situace nastanou, zkonzultujte je se svým lékařem.

UPOZORNĚNÍ

Kolo musí být umístěno na rovné a pevné podložce. Správný sklon lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních noh. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů. Pravidelné používání konzultujte se svým lékařem. Tento výrobek je určen pouze k domácímu cvičení.

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vyřízení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

- Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
- pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
- K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky s abrasivy.
- Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.
- Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
- Computer nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškození celého computeru.
- Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ

Kolo musí být umístěno na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Záruční podmínky, reklamace

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha,

I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody,

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně těmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout. Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s

neoprávněnou reklamaci.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINĚ, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: