




Ръководство на потребителя – BG
IN 754 Сгъваем батут inSPORTline 122 cm



Диаметър:

<input type="checkbox"/>	36" (91 cm)
<input type="checkbox"/>	38" (96 cm)
<input type="checkbox"/>	40" (102 cm)
<input checked="" type="checkbox"/>	48" (122 cm)
<input type="checkbox"/>	55" (140 cm)

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА	3
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ	3
УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ.....	4
СГЪВАНЕ	4
ДЕМОНТАЖ ЗА СЪХРАНЕНИЕ	5
УПРАЖНЕНИЯ.....	6
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	9
ПОСТАВЯНЕ НА ТРАМПЛИН	9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАМПЛИН.....	9
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ.....	10


ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ПЪРВО !!!

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

В СЛУЧАЙ НА ЛИПСВАЩИ ИЛИ СЧУПЕНИ ЧАСТИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОБЕКТА, ОТ КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ АРТИКУЛА.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Референтен номер	Описание	36"	38"	40"	48"	55"
1	Пад	1	1	1	1	1
2	Горна релса с капачка	1	1	1	1	1
3	Отскачаща повърхност	1	1	1	1	1
4	Чанта за пренасяне	1	1	1	1	1
5	Крака	6	6	8	8	8
6	Защитни капачки	6	6	8	8	8
8	Пружини	32	32	36	44	48
10	Кайшка	1	1	1	1	1



Полагаме всички усилия да представим най-актуалните спецификации и характеристики на продукта при отпечатването на тази литература. Въпреки това, в резултат на нашата политика за непрекъснато усъвършенстване, могат да се правят промени в оборудването, наличността, спецификациите и характеристиките без предизвестие

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Вижте Инструкциите за безопасност на гърба на тази страница..

- Преди да сглобите батута, използвайте горния списък с части, за да се уверите, че всички те са налични. Ако липсват части, моля, свържете се с мястото, от което сте закупили артикула за съдействие.
- Изхвърлете всички опаковъчни материали или ги пазете далеч от деца.
- Отделете няколко минути, за да се запознаете със съдържанието и инструкциите, преди да опитате да сглобите батута.
- Когато сте готови да започнете, уверете се, че имате под ръка подходящите инструменти, достатъчно място и площ за сглобяване.
- Сглобяването се извършва само от възрастен. За сглобяването на този батут е необходим един възрастен.
- За да предотвратите наранявания на ръцете си от прищипване по време на монтажа, **използвайте ръкавици, за да защитите ръцете си.**

УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

СГЪВАНЕ

НАМЕРЕТЕ РАВНА ШИРОКА ПЛОЩ, КЪДЕТО ДА ИЗВАДИТЕ СГЪВАЕМИЯ БАТУТ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА ИЗВЪРШВАТ ТОВА.


1. Разгънете рамката на батута в полукръг, както е показано по-долу (фиг. А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ПРИЩИПЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗГЪВАНЕТО.

2. Разтворете частично двете половини на батута, след това изпънете напълно с крака, както е показано по-долу (фиг. В).
3. След като батутът се заключи във форма (кръг), премахнете защитните капачки и закрепете краката към батута със навиване (фиг. С, D).



ПОСТАВЯНЕ НА ПАДА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете удущаване или заплитане, пазете всички шнурове на място, недостъпно за малки деца.

ДЕМОНТАЖ ЗА СЪХРАНЕНИЕ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА ПОМОЩ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ НА ДЕЦАТА ДА РАЗГЛОБЯВАТ БАТУТА.

Намерете равно и широко място за демонтиране, след което премахнете пада (фиг. В).

1. Развийте всички крака и сложете кашчаките (фиг. С).
2. Стъпете с двата крака върху едната половина на батута и дръпнете каишката, за да го сгънете (фиг. Е, F).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ПРИЦИПЕТЕ РЪЦЕТЕ СИ ПО ВРЕМЕ НА СГЪВАНЕТО.






УПРАЖНЕНИЯ

ВАЖНО: Винаги загревайте старателно преди да започнете тренировката си. Направете най-малко пет минути разтягане, за да предотвратите натоварване на мускулите.

НИСКИ ПОДСКОЦИ

Отскачайте нагоре само няколко сантиметра. Дръжте краката на разстояние от 12 до 18 инча (30-40 см) и леко сгънете коленете при издигане и кацане.


Правете това от 1 до 3 минути.



ВИСОКИ ПОДСКОЦИ

Отскачайте нагоре от 12 до 18 инча (30-40 см). Започнете с пръсти, насочени надолу в горната част на всеки отскок. Разтворете краката, докато кацате от всеки отскок.

Правете това от 1 до 3 минути.



БЯГАНЕ

Бягане на място. Повдигнете коленете и енергично махайте с ръце. Колкото по-високо повдигате коленете си, толкова по-добро упражнение е за корема.

Правете това от 1 до 10 минути.



ПОДСКОЦИ С РАЗКРАЧВАНЕ

Започнете с краката заедно и ръцете отстрани. Скочете нагоре, като двете ръце са над главата и разтворете краката настрани около 24 инча (60см). При връщане отскачете, съберете ръцете встрани и краката заедно.

Правете от 10 до 50 повторения.



УСУКВАНЕ

Скочете нагоре, докато усуквате ръцете, бедрата и горната част на тялото, като се обръщате надясно, а коленете се извиват наляво. На рикошета завъртете обратния път.

Правете от 10 до 50 повторения.



ВИСОК РИТНИК, НИСЪК РИТНИК

Скачайте леко и ритайте високо с единия крак, като държите ръцете на бедрата. На рикошета направете нисък удар (приблизително наполовина по-висок) с другия крак. Продължете да редувате високи и ниски ритници.

Правете това от 1 до 5 минути.



СКАЧАНЕ С ГИРИЧКИ

Дръжте леки чифт гири (1,5 до 2,5 кг) в ръцете си. Бягайте на място, повдигайки високо коленете и движейки ръцете в ритъм.


Правете това от 30 секунди до 3 минути.



SIDE & FORWARD LATERALS

Дръжте дъмбелите с двете ръце надолу встрани. Подскачете на двата крака и повдигнете гирите встрани. При следващия отскок повдигнете гирите напред.

Правете от 10 до 25 повторения.



ТЕЖЕСТИ ЗА ГЛЕЗЕНИ И КИТКИ

За по-интензивна тренировка, опитайте да използвате тежести за глезени и киткаи за



упражненията, показани тук.

Засичайте време или пребройте повторенията си и не се прекалявайте. Започнете с минимално време или повторения и постепенно увеличавайте до максимално препоръчителния.

Ако комбинирате различни упражнения и ги изпълнявате по музика, ще се насладите на тренировките си още повече!

ВНИМАНИЕ

БАТУТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОД НАДЗОР НА ВЪЗРАСТНИ.

	<p>НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЧОВЕК НА ТРАМПЛИНА!</p> <p>МНОЖЕСТВОТО СКОКОВЕ ПОВИШАВАТ РИСКА ОТ ТРАВМА КАТО СЧУПВАНЕ НА ВРАТА, КРАК, ГРЪБ ИЛИ ТРАВМА НА ГЛАВАТА.</p>		<p>НЕ ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ САЛТА, ТОВА ЩЕ ПОВИШИ РИСКА ОТ ПАДАНЕ НА ГЛАВАТА ИЛИ ВРАТА, ПРИ КОЕТО ИМА ПОВИШЕН РИСК ОТ СЕРИОЗНА ТРАВМА ИЛИ СМЪРТ.</p>
--	---	--	---

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

ПОСТАВЯНЕ НА ТРАМПЛИНА

Изискването за минимално свободно разстояние е 8 метра (26 фута) в диаметър. По отношение на хоризонтала, моля, уверете се, че в близост до батута няма опасни предмети като мебели, други обекти за отдих (т.е. люлки, басейни), електрически кабели, стени, огради и др.

За безопасно използване на батута, моля, имайте предвид следното, когато избирате място за поставянето му:

- Уверете се, че е поставен на равна повърхност.
- Районът е добре осветен.
- Под батута няма препятствия.

Ако не спазвате тези указания, увеличавате риска някой да се нарани.

ВАЖНО:

- В интерес на безопасността на вашето дете е важно да прочетете внимателно както предупрежденията за безопасност, така и инструкциите за сглобяване, преди да позволите на детето си да използва този уред.
- Преди употреба се уверете се, че крачетата са здраво закрепени и падът покрива пружинит.

ЗАБЕЛЕЖКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАМПЛИНА

- 1) Трябва да се внимава и при разопаковането и сглобяването на този продукт. Поради малки части и опаковъчни материали се изисква сглобяване от възрастни.
- 2) По всяко време се изисква надзор от възрастни на този продукт. Не оставяйте дете без надзор.
- 3) Използване на открито - поставете далеч от водата на равна твърда земя, в идеалния случай трева. Никога не поставяйте върху или близо до твърди повърхности, като вътрешни дворове, алеи или близо до сгради.
- 4) Уверете се, че зоната под и около батута е свободна от всякакви играчки / препятствия, които могат да причинят нараняване.
- 5) Използване на закрито – на място, което е с достатъчна височина на тавана. Никога не поставяйте непосредствено под осветителни тела.
- 6) Препоръчителната възраст за този батут е над 6 години. Максималното ограничение на теглото е 100 кг.
- 7) Този батут е предназначен само за един потребител. Не позволявайте на повече от едно дете да използва този продукт едновременно.
- 8) Потребителите не трябва да носят дрехи, които биха могли да се закачат или прищипят от батута (напр. широки дрехи, връзки през рамо, бижута).
- 9) Потребителите трябва да стоят или да отскачат възможно най-близо до центъра на батута. Подскачането или стоенето близо до ръба на батута може да доведе до преобръщане на рамката.
- 10) Не позволявайте на малки деца да стоят в зоната за игра, докато батутът се използва.
- 11) Не позволявайте на малки деца да пълзят или да се крият под батута.
- 12) Спрете употребата, ако се установи някаква повреда. Неспазването на това може да доведе до нараняване.
- 13) Не е подходящ за деца под 3 години. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задавяне.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините.

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за предаване на рекламация. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. Според валидните закони разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. "Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност. "Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон. Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия.

Гаранционен срок.

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди-Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие-Корекции, направени от неквалифициран човек
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация.

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно

съвместими. Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20

Телефон: 0894 566 060

E-mail: office@yako.bg

Web: www.yako.bg

www.insportline.bg



 **insportline**